



ボタンの説明

- 全光 ----- 100%の点灯状態に設定されます。
- 下限調光 ----- 使用するインバータの下限に点灯状態が設定されます。
- アップ ----- 設定する明るさを、明るくしていくことができます。
- ダウン ----- 設定する明るさを、暗くしていくことができます。
- CH1, CH2 ----- 2系統に制御を分けることができます。
(チャンネル1,チャンネル2) 出荷時はCH1にセットされています。

このリモコン送信機は、あかりセンサの明るさを設定するためのものです。操作用に使用する場合は、専用のリモコン送信機 (FRC-131T) をお使い下さい。

アップ・ダウンボタンを押し続けて操作することも可能です。その場合、全光ー下限調光の変化に約8秒かかります。また、アップ・ダウンボタンは消灯時には操作できません。

設定のしかた

- (1) 照度計を床面または机上面に置く。
 - (2) 全光ボタンを操作して全光点灯する。
 - (3) アップ・ダウンボタンを操作して目標照度に合わせる。
- 以上で設定終了です。

| | | | |
|---------|--|------|--------------------|
| 使用範囲 | <p>図の範囲内で、受信部に向けて操作して下さい。</p> | | |
| 動作温度 | -10°C ~ +40°C | | |
| 適合負荷 | DF-20201XD DF-20201ZD FHR-42890X FHR-42890Z FHR-42201X FHT-42781X } を本体にもつ照明器具 | | |
| 使用電池 | 単3乾電池 2本 (DC 3.0V) | | |
| 質量 | 約 80 g | | |
| 適合光源 | 電球形 | 0.08 | 形名 FRC-130T |
| DC 3.0V | | | 品名 東芝リモコン送信機 (設定用) |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 |
| | | | |
| 番 | 番 | 番 | 番 |
| | | | 図番 F80023/B |
| 発行 | 東芝ライテック株式会社 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | |