



ボタンの説明

点灯/消灯 ----- ボタンを押すと、点灯・消灯をくり返し行います。

自動 ----- 自動調光します。
また、下のアップ、ダウンを押すと自動調光モード → マニュアルモードになりますが、これを自動調光モードにもどすときに使います。

アップ ----- マニュアルモードで明るくしていくときに使います。

ダウン ----- マニュアルモードで暗くしていくときに使います。

CH1, CH2 ----- 2系統に制御を分けることができます。

(チャンネル1,チャンネル2) 出荷時はCH1にセットされています。

このリモコン送信機は、操作用です。あかりセンサの明るさを設定する場合は、専用のリモコン送信機 (FRC-131T) をお使い下さい。

アップ・ダウンボタンを押し続けて操作することも可能です。その場合、全光-下限調光の変化に約4秒かかります。

また、アップ・ダウンボタンは消灯時には操作できません。

自動調光モード ↔ マニュアルモードの切替

- (1) 自動調光モードで、点灯/消灯・アップ・ダウンボタンを操作するとマニュアルモードになります。
- (2) 点灯/消灯・アップ・ダウンボタンを操作して目的の明るさにマニュアル制御できます。
- (3) 自動ボタンを操作することで自動調光モードになります。

使用範囲	<p>図の範囲内で、受信部に向けて操作して下さい。</p>		
動作温度	-10°C ~ +40°C		
適合負荷	DF-20201XD DF-20201ZD FHR-42890X FHR-42890Z FHR-42201X FHT-42781X } を本体にもつ照明器具		
使用電池	単3乾電池 2本 (DC 3.0V)		
質量	約 80 g		
適合光源	形名	FRC-131T	
DC 3.0V	0.08	品名 東芝リモコン送信機 (操作用)	
設計	担当	検図	承認
田中	田中	高野	高野
番	番	番	番
図番	F80024/B		
発行	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法	