

対象器具	LEDD-03011N-LS1 LEDD-03011L-LS1 LEDD-03011BN-LS1 LEDD-03011BL-LS1 LEDD-05011N-LS1 LEDD-05011L-LS1 LEDD-05011BN-LS1 LEDD-05011BL-LS1 LEDD-05313N-LS1 LEDD-05313L-LS1	LEDD-05021N-LS1 LEDD-05021L-LS1 LEDD-05021BN-LS1 LEDD-05021BL-LS1 LEDD-05323N-LS1 LEDD-05323L-LS1	
埋込穴寸法	Φ75 +3/-0mm	Φ100 ±2mm	

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。



お客様へ ●この器具の取付け工事は必ず電気工事に依頼してください。
●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ **施工上のご注意**

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 ●電源線は、本取扱説明書の「器具の取付けかた」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。 ●この器具は天井埋込み用器具です。傾斜天井、壁面には、取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。 ●器具の取付けは、質量の耐える所に、「器具の取付けかた」に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●この器具は一般屋内用照明器具です。直接、雨・風の当たる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。 ●器具の送り容量は20Aです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。 ●器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●器具と被照射物との距離は0.05m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。 <div style="text-align: center;">  <p>↑ 0.05m以上</p> </div> <p>■この器具は断熱施工不可です。 断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---	--

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●この器具は屋内専用です（IP20）。水に直接触れる場所で使用しないでください。 ●器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用するとLED電源ユニット、器具などの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。） ●この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●決められた台数以上の器具を接続しないでください。 ●この器具は5℃～35℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと火災、LED短寿命の原因となります。 ●器具を密閉した空間に設置しないでください。LED短寿命の原因となります。
--	--

お客様へ **使用上のご注意**

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 安全上、LED光源を直視しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- LED光源は器具組込みの為、交換できません。
- 異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

■お手入れについて

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。
- 乾いたやわらかい布でふき取るが、やわらかい布を中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よくほって汚れた部分を軽くふきとってください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- 洗剤・薬品・アルコールなどでふいたり殺虫剤をかけたたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

■各部のなまえ



300シリーズ電気特性値	
入力電圧	100V
入力電流	84mA
消費電力	4.7W

500シリーズ電気特性値	
入力電圧	100V
入力電流	134mA
消費電力	7.8W

※この取扱説明書は同種類の器具・共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴

- 天井に指定の埋込穴をあけてください。


LEDD-03011N-LS1	LEDD-03011L-LS1	LEDD-05313N-LS1
LEDD-03011BN-LS1	LEDD-03011BL-LS1	
LEDD-05011N-LS1	LEDD-05011L-LS1	LEDD-05313L-LS1
LEDD-05011BN-LS1	LEDD-05011BL-LS1	
LEDD-05021N-LS1	LEDD-05021L-LS1	LEDD-05323N-LS1
LEDD-05021BN-LS1	LEDD-05021BL-LS1	LEDD-05323L-LS1
- 取り付け前に器具質量や操作に十分耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。
 - ※薄い天井、傾斜天井、ロックワール等の柔らかい天井、壁面には取り付けしないでください。
 - ※取付可能天井厚は、5mm~25mmです。
 - ※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあげてください。
 - 注) 取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

2 電源線の接続

- 電源線・調光信号線の被覆を(図1)のようにストリップしてください。※棒状端子を使用しないでください。
- 電源線を(図2)のように確実に電源ユニットの電源端子台の奥まで差し込んでください。
 - ※電源用端子台へ差し込む際、芯線を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
 - ※送り容量は本体表示に従い、20A以下で使用してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。(図4)
- 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、(図3)のようにリリースボタンをマイナスドライバーで真っ直ぐに押し込んで引き抜いてください。リリースボタン以外を押すと、感電の原因となります。
 - ※使用工具は、先端が6~7mmの電工マイナスドライバーを使用してください。これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。
 - ※絶対に電線回転させて無理に引き抜かないでください。接触不良の原因となります。

3 配線方法

※器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。




4 断熱材・防音材の施工方法

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法は、(図5)のとおりです。
- 電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。

5 本体の天井取付方法

- (注) 取り付けに不備があると落下の原因となります。
- 埋込穴に器具を端子台側から挿入してください。
 - 取付けばね(2ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、本体を斜め方向に挿入してください(図6-①)
 - 取付けばね(1ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、埋込穴に挿入してください。(図6-②)
 - 本体をまっすぐにゆっくりと押し上げ、確実に取り付けてください。(図6-③)



保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 震島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品の製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~18:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

0033044D