


TOSHIBA

LEDシーリングライト

東芝LED照明器具(家庭用)

取扱説明書 保管用



器具形名	
～6畳:	LEDH80379NW-LD LEDH80379NL-LD LEDH80382NW-LD LEDH80382NL-LD
～8畳:	LEDH81379NW-LD LEDH81379NL-LD LEDH81382NW-LD LEDH81382NL-LD
～10畳:	LEDH84379NW-LD LEDH84379NL-LD LEDH84382NW-LD LEDH84382NL-LD
～12畳:	LEDH82379NW-LD LEDH82379NL-LD LEDH82382NW-LD

日本国内専用
Use only in Japan

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

工事終了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

もくじ

使う前に

安全上のご注意	2
お知らせ	3
各部のなまえと付属品	4
取り付け前の確認	5
取り付けかた	5～6
取りはずしかた	6
チャンネルの設定方法	6

使いかた

あかりをつける	7
壁スイッチで操作	7
リモコンで操作	7
明るさの調整	7
明るさのメモリ	7
ゆっくりおやすみタイマー予約のしかた	7

必要なときに

お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	8
仕様	8
保証とアフターサービス	8

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害・損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

	警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
	注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

	中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。
	中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。
	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。


警告







- 分解・修理・改造はしない**
(火災・感電・落下してけがの原因)



- 次の場所には取り付けない**
(取り付けが確実でない場合、火災・感電・落下してけがの原因)
天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。
◎この器具は天井取り付け専用です。照明器具がガタついたり、簡単に回転したりする場合は、取り付けが不十分です。



配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。



- 次の配線器具には取り付けない**
(火災・感電・落下してけがの原因)

次の場合は、配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。


- 破損しているもの




- グラグラしているもの・取り付けが不十分なもの



- 電源端子露出タイプ




- 埋込・露出引掛シーリング・配線器具が埋め込まれたもの



- ケースウェイに取り付けられたもの



- 角形・丸形引掛シーリング



- 角型シーリングハンガーが取り付けられたもの

- 調光器(当社商品名:「コントロールクス」など)による調光使用はしない**
(破損・発煙の原因)

- 紙や布などを器具にかぶせたり、器具の近くに置いたりしない**
(火災の原因)

⚠ 注意



禁止

●屋外や湿気の多い場所で使用しない

(火災・感電の原因)
◎この器具は非防水です。

●温度の高い場所では使用しない

(火災の原因)
暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは、使用しないでください。
◎この器具が使用できる温度は、5℃～35℃の範囲です。

●LED光源を直視しない

(目に障害のおそれ)

●光源部は手で押さえない

(やけどの原因)



接触禁止

●点灯中や消灯直後は、器具に触らない

(やけどの原因)



指示

●交流100Vの電圧で使用する

(火災・感電の原因)

●1年に1回の「安全チェックシート」による自主点検、および3年に1回の工事店などの専門家による点検を実施する

(点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電の原因)
◎「安全チェックシート」は、当社のホームページに掲載しています。

●お手入れをするときは壁スイッチを切る


(感電の原因)

■ご使用についてのお知らせ

- LED光源は器具に組み込みのため、交換できません。
- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8年～10年たつと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しているため、点検・交換をおすすめします。
※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- アダプターは専用(付属)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、落下や破損するおそれがあります。
- 必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
- 器具を長時間使用しないときは、壁スイッチを切ってください。
リモコンで消灯していても瞬時停電などにより点灯してしまうことがあり、不在中、長時間点灯したままといった事態もあります。
- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り換わらない場合があります。
- 照明器具を取りはずした際に、天井や内装材の材質、使用環境などにより、スポンジの跡がついたり、変色する場合があります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、使用しないでください。短寿命の原因となります。

■リモコンについてのお知らせ


- リモコンは当社の照明器具専用です。テレビなど他の機器には使用できません。
- リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り換えできます。
- リモコンで消灯した場合は、約0.5W以下の電力を消費します。(マイコンを使用しているためわずかな電流が流れます)長時間使わないときは、壁スイッチを切ってください。
- リモコンを落としたり、水をかけたり、踏みつけたりしないでください。故障の原因となります。
- 照明器具とリモコンの間に、信号をさえぎるものがある場合は、照明器具が動作しないことがあります。その場合はさえぎるものを避けて、リモコンを操作してください。
- 天井、壁、床の色や材質によって、操作距離が短くなる場合があります。
- リモコンの送信部と照明器具の受信部は、よごれると動作しにくくなります。よごれたら乾いた布で拭いてください。また、電池が消耗すると動作しにくくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。(→4ページ)
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後や全光点灯時、調光時などに、リモコンで切り換えにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから切り換えてください。
- リモコンで消灯した後に停電が発生した場合、全光点灯などになることがあります。
- 2台の照明器具を一つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。(→6ページ)
- 蛍光灯器具が取り付けられた部屋で使用する場合は、蛍光灯器具から1.5m以上離して取り付けてください。




各部のなまえと付属品

お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。


照明器具



梱包材
器具取り付けには
使用しません。



照明器具本体の裏面に付いているスポンジ(3カ所)は、取りはずさないでください。本体の回転防止のために必要です。



お願い

- アダプターは、専用(付属)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、落下や破損するおそれがあります。
- 万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。(壁スイッチを一度切るか、壁スイッチがない場合は、電源コネクターを一度はずして、取り付け直してください)

リモコンとリモコン付属品

LED送信部

操作するときは、ここを照明器具へ向けてください。

ゆっくりおやすみタイマー(30分、60分)

(→7ページ)
30分後または60分後に照明を消灯させます。

常夜灯(→7ページ)

常夜灯(LED)が点灯します。

チャンネル切替(→6ページ)

器具のチャンネルを選択します。

ふたを開けた状態


矢印の方向へスライドさせて、ふたを開けます。

- 単4形乾電池(2本)



※動作確認用です。

リモコン(FRC-213T(KW))



全灯(→7ページ)

全光点灯します。

点灯(→7ページ)

「点灯」ボタンに記憶させた明るさで

点灯します。

工場出荷時は明るさ70%が記憶されています。

明・暗(→7ページ)

明るさを調整します。

全般照明:100~約10%

常夜灯:6段階の明るさの調整ができます。

注)常夜灯が点灯していない状態では操作できません。

消灯(→7ページ)


照明を消灯させます。

本体チャンネル切り換え時に使用します。

メモリー(→7ページ)

明るさをメモリー(記憶)するときに使用します。


- リモコンホルダー
- 壁ホルダー取付用木ねじ(2本)



リモコンホルダーに付属されています

■乾電池の入れかた

- 1 ふたをスライドさせ「30分切」「メモリー」ボタンの下でいったん止まりますので、さらにスライドさせる
- 2 表示に合わせて極性(+)を間違えないように入れて、カバーを閉める



お願い


- 乾電池を交換するときは、必ず同時に2本とも新しいものに交換してください。動作不良の原因となります。
- 長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池をはずしてください。液漏れなどでリモコンを傷める原因となります。

お知らせ

乾電池の寿命の目安は、1日10回使用した場合で約9カ月です。


■リモコンホルダーの使いかた

リモコン送信機の紛失を防止するため、リモコンホルダーが同梱されています。壁面に、付属の木ねじで取り付けてご使用ください。リモコンがききにくい場合は、リモコンホルダーからはずして送信部を照明器具に向けて操作してください。




本体が安定しない場合や傾斜天井(45度以下)に取り付ける場合

- 別売のスペーサー(4個)と木ねじ(4本)を使用して固定してください。
- ① 本体の表面からドライバーなどでラベルごとに取り付け穴部(4)を打ち抜く。




リモコン受信部側が傾斜方向の下側に位置するように、取り付けてください。



- ② スペーサー(別売)のはくり紙をはがしてください



- ③ ①の本体裏面の穴部分に貼り付け、アダプターに本体を取り付けてから、木ねじで本体を固定する(4カ所)



お願い

引掛シーリングボディに照明器具の荷重が加わらないように、本体を木ねじで必ず固定してください。落下してけがの原因となります。


スペーサー・木ねじセット(別売)

形名 SPACER-N




取りはずしかた **安全のため、電源を切った状態で取りはずしてください。**

1 セードを止まるまで左に回し、取り外す




2 本体を取りはずす

- ① 電源コードのコネクターをつまみながら、ソケットから引き抜く
- ② 両手で本体を支えながら、アダプターのレバーを矢印の方向に押して本体をはずす



3 アダプターを取りはずす

アダプターの側面にある赤いロックボタンを押しながら、アダプターを左に回す



警告 本体を必ず両手で支えながら、はずしてください。本体が落下してけがの原因となります。

チャンネルの設定方法

チャンネルの合わせかた ...同一の照明器具を2台使用する場合


○お買い上げ時(工場出荷時)は、照明器具・リモコンのチャンネルは「1」に設定してあります。

通常のご使用の場合は、チャンネル設定・変更は必要ありません。お買い上げ時のままでご使用いただけます。

■照明器具とリモコンのチャンネルを「2」にする場合

1 リモコンで照明器具が操作できるか確認する

- リモコンのチャンネルスイッチが「1」で、全光・シーン・常夜灯・消灯等の操作ができれば、照明器具のチャンネルは「1」の状態です。



2 「□」を押しながら「メモリ」を押す

- 「ピッ」と音が鳴って、照明器具のチャンネルが「2」に変更されます。


3 「リモコンチャンネル」スイッチを「2」に合わせる

- リモコンのチャンネルスイッチが「2」で、全灯・点灯・常夜灯・消灯等の操作ができることを確認してください。
- 再度設定を「1」に変更する場合は、手順2を行いリモコンチャンネルスイッチを「1」にあわせてください。
- ※チャンネル「2」から「1」に変更する場合は手順2を行ったとき「ピッ」と音がなります。



■2台の照明器具を一つのリモコンで個別に操作する場合

- 2台のうち1台の照明器具を手順1~3までの操作で照明器具のチャンネルを「2」にしてください。




※照明器具が2台設置されていて、それぞれの本体チャンネルを「1」と「2」にする場合、1台の照明器具の壁スイッチはOFFしてから、手順1~3を操作してください。

あかりをつける


壁スイッチで操作

■点灯・消灯する

前回と同じ点灯状態で点灯します。




消灯します。点灯状態(明るさ)が記憶されます。



■点灯状態を切り換える

- 壁スイッチを約1秒以内にOFF→ONすると、点灯状態が以下のとおりに切り換わります。



- 一つの壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り換わらない場合があります。

お知らせ

- 壁スイッチを「OFF」にする前にリモコンで消灯した場合は、再び壁スイッチで「ON」にすると、常夜灯が点灯します。
- 「点灯」のお買い上げ時の設定は、約70%調光・昼白色です。リモコンでお好みの明るさに設定することができます。
- ※「点灯」の設定を「全光点灯」にした場合、点灯は省略されます。(全光点灯→常夜灯)
- 壁スイッチで切り替えて常夜灯を点灯した場合は、リモコンで設定した常夜灯の明るさで点灯します。

あかりをつける(つづき)

リモコンで操作


- リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときに使うことができます。

■点灯します

- 点灯ボタンに記憶させた明るさで点灯します
「点灯」ボタンに記憶させる方法は、7ページ「明るさのメモリ」をご覧ください。

■常夜灯が点灯します

- 調整した常夜灯の明るさで点灯します。




■全光点灯します

- 消灯した状態からは、3秒程でゆっくり点灯します。

■消灯します


- 点灯した状態からは、3秒程でゆっくり消灯します。



リモコンの送信部を照明器具に向けて操作してください。

明るさの調整

- 全光点灯は100%～約10%、常夜灯は6段階の明るさの調整ができます。



照明が点灯している状態で、「明」または「暗」ボタンを押す

- 1回押すと、1段ずつ明るさが変化します。
 - 押したままにすると、連続して調整できます※1。
 - 1回ずつ押していき明るさが上限・下限に達し、これ以上の調整ができないお知らせとして「ピピッ」と音が鳴ります。
- ※1冬季など周囲の温度が低い場合、点灯直後は連続して調整できないことがあります。その場合は、1回ずつ押して調整してください。


光色	明るさの段階
昼白色(5000K) または 電球色(3000K) (全灯)	20段階 (約10%～100%)
常夜灯	6段階

お知らせ

- 調整できる明るさの段階は、右表の通りになります。
- 常夜灯の明るさは、常夜灯が点灯した状態で調整してください。調整した明るさは、メモリ(記憶)されます。

明るさのメモリ …調光状態を記憶させるために

- お好みに調整した照明の明るさを、点灯ボタンにメモリ(記憶)させることができます。






メモリしたい明るさで点灯し「メモリ」ボタンを押しながら、「点灯」ボタンを押す

- 「ピピッ」と音が鳴って、現在の調光状態がメモリされます。
- すでにメモリした設定を変更する場合は、同じ手順を繰り返してください。

工場出荷時は、以下に設定してあります。
点灯:明るさ約70%

ゆっくりおやすみタイマー予約のしかた …30分、または60分後にゆっくり消灯、または常夜灯にします

ゆっくりおやすみタイマーとは 設定した時刻の10分前から少しずつ暗くなっていき、消灯または常夜灯が点灯します。



「30分切」を押す、または「30分切」を長押しする

- 「30分切」を押すと「ピピッ」と2回音が鳴り、30分後に消灯します。
- 「30分切」を長押しすると「ピピッ」と3回音が鳴り、60分後に消灯します。

■消灯/常夜灯の設定

チャンネルの設定によって、ゆっくりおやすみタイマーで消灯するか常夜灯にするかを選ぶことができます。お買い上げ時は、本体・リモコンが「チャンネル1」に設定されています。チャンネル設定のしかたは、6ページ「チャンネルの合わせかた」をご覧ください。

- 消灯にする場合:「チャンネル1」 ●常夜灯にする場合:「チャンネル2」

お知らせ

- ゆっくりおやすみタイマーを解除する場合は、点灯ボタン(「全灯」「点灯」「常夜灯」「消灯」ボタンなど)を操作してください。
- 常夜灯が点灯しているときにゆっくりおやすみタイマーを設定した場合、チャンネル設定が「チャンネル1」「チャンネル2」どちらの場合でも、30分後又は60分後に消灯します。この場合、ゆっくり暗くなりながら消灯しません。

お手入れのしかた ● いつも明るく安全にお使いいただくために、6カ月ごとを目安に照明器具のお掃除をしてください。
● お手入れをするときは、壁スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 照明器具 ● ホコリや虫などは、中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。
■リモコン ● 送信部のごくは、乾いた布で拭き取ってください。よごれたままにすると、動作しにくくなります。

注意

ガリンやシンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品を使ったリ、殺虫剤をかけたリしないでください。変色、変質、破損の原因となります。

故障かな? と思ったら

■こんなときは故障ではありません

- 冬季など周囲の温度が低いときは、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生したりすることがあります。
- 点灯中や消灯直後、「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という音がすることがあります。プラスチックが伸縮し、摩擦音が生じるためです。
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ・テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 照明器具交換の目安は、使用環境によって異なりますが、約8～10年が目安です。
- 停電などで明るさが切り換わったり、切り換えができなくなったりすることがあります。その場合は、壁スイッチなどで一度消灯すると正常な動作に戻ります。長時間使わない場合は、壁スイッチで消灯してください。
- 周囲の温度が高くなると、照明器具保護のため明るさが自動で下がります。
- リモコンからの信号を照明器具が受信したときに、常夜灯がちらつく場合があります。
- 調光時、照明器具のセードに明るさのムラができることがあります。

■次の点をお調べください

現象	考えられる原因	処置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンに電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。(→4ページ)
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	チャンネルを合わせてください。(→6ページ)
	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。(→4ページ)

■仕様

畳数	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力
～6畳	AC100V	50/60Hz共用	24.0W	0.5W
～8畳	AC100V	50/60Hz共用	28.3W	0.5W
～10畳	AC100V	50/60Hz共用	32.7W	0.5W
～12畳	AC100V	50/60Hz共用	36.4W	0.5W

※下記製品は、■仕様の消費電力(W)が異なりますのでご注意ください。
(～8畳)LEDH81832NL-LD:32.7W
(～10畳)LEDH84832NL-LD:36.4W

■保証とアフターサービス

東芝LEDシーリング・ペンダント保証書

持込修理

形名	おふりがな		様
★お客様	お名前		
★住所	ご住所		
★電話	市外局番	局番	番号
★保証期間	本体、LED器具の点灯装置 5年 ★お買い上げ日 セード、グローブ、リモコン送信機 1年 □□□□年□□月□□日から		
★販売店	住所・店名		
	電話		

東芝ライテック株式会社
〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

2. 修理のために、弊社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および弊社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

■保証について

- ・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■修理を依頼される時

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。
- ・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、爆発、虫害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(たとえば業務用や車庫、船舶などに搭載)使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による器具の劣化、汚れ、および自然劣化。
 - (チ) 各部分の経路変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居またはご高齢者などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝ライテック商品ご相談センターへご相談ください。

■部品のについて

- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
- ・弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～18:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

日本国内専用

Use only in Japan

※お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

8

0034493C

LEDH80382NL-LD (8 / 8)