


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行って火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付けは、落下の原因となります。
- ・45度以上の傾斜天井には取付けの場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がのうに取付けしてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けください。



- 1 個の壁スイッチで2台以上の **【ブルスイッチレス機能】** の器具を操作することはお避けください。同時に切替わらない場合があります。
- リモコンは壁スイッチがONの時のみ切替ができます。
- **【ブルスイッチレス機能】** の器具は、壁スイッチと併用してお使いください。