



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS樹脂	ホワイト
2	パネル	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	ピンクゴールド
3	壁ホルダ	1	ABS樹脂	ホワイト
4	ホルダ受け	1	ABS樹脂	ホワイト
5	単4乾電池	2	-	*1
6	木ねじ	2	-	皿木ねじ φ3.5×20
-	個装箱	1	紙	-

*1 付属の電池は動作確認用です

※詳細は、リモコン送信器の取扱説明書をご参照ください。
 ※弊社【LEDシーリングライト++】の照明器具専用です。
 上記以外の器具では、全光点灯・消灯・常夜灯以外の操作はできません。
 ●全光、調光、調色、シーン、常夜灯、消灯、の切り替えがリモコン送信器で操作できます。
 ●お好みの明るさを「シーン1」「シーン2」「お好み」ボタンに、メモリすることができます。
 ●タイマ予約で自動点灯、自動消灯が可能です。
 設定した時刻になると、照明器具に信号を送信して、「入タイマ」：調光点灯、「切タイマ」：消灯 になります。
 ・時計機能付きです。(時計の精度は月差30秒以内です)

- 《◀電球色》《白色▶》ボタンを使用する
 - 電球色 ボタンを押すと光色は電球色側へ変わります。
 - 白色 ボタンを押すと光色は白色側へ変わります。
- 《明▲》《暗▼》ボタンを使用する
 - 全般照明：全光～調光下限 長押しすると連続的に調整できます。
 - 常夜灯：6段階の明るさが調整できます。(常夜灯が点灯していない状態では操作できません)
- おやすみタイマを使用する
 - 「30分切」ボタンを押すとビピッと2回なり、約30分後に選択したチャンネル(1CH/2CH)により消灯または常夜灯が点灯します。
 - 「60分切」ボタンを押すとビピピッと3回なり、約60分後に選択したチャンネル(1CH/2CH)により消灯または常夜灯が点灯します。
 1CH：消灯10分前から徐々に電球色に変化しながら暗くなり消灯します。
 2CH：常夜灯点灯10分前から徐々に電球色に変化しながら暗くなり、常夜灯が点灯します。
 ※常夜灯が点灯していた場合は、どのチャンネルでも約30分後または60分後に消灯します。
 ※おやすみタイマ中に「30分切」「60分切」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。
 ※おやすみタイマ中に「30分切」「60分切」ボタンを押すと時間がリセットされ再度おやすみタイマがセットされます。
 ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

各設定方法の詳細は照明器具に同梱の取扱説明書を参照してください。
 ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。
 ※卓上ホルダにおいた場合は器具真下から約3mが受信範囲になります。
 ※天井高さにより受信範囲が異なります。
 2.4mを超える天井高さでは効きにくい場合があります。
 ※点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。
 その際はしばらくしてから切り替えてください。

※節電表示は全光点灯時に対する消費電力の節電率を目安として表示しております。
 LED素子のバラツキ、周囲温度などの使用環境によっては、実際の消費電力と表示に誤差を生じる場合があります。
 ※次のような場合は、リモコンの節電表示は正しく表示されません。
 ●本リモコン以外の操作(壁スイッチなど)で点灯状態を切り替えた場合
 ●【LEDシーリングライト++】及び【LEDシーリングライト++楽エコ】以外の東芝LED照明器具
 ※リモコン操作と照明器具の動作が異なる場合は、一度「全光」ボタンを押してください。
 正常な状態になります。

適合器具 シリーズ名	LEDシーリングライト++
安全に関するご注意	
・リモコンを分解したり、部品を変更しない。 火災・感電の原因となります。	

東芝LED照明器具用
使用電池 単四乾電池2本

E-CORE™
[イー・コア]
LEDシーリングライト

電圧 (V)	適合器具	質量 (g)	形名	FRC-194T(PW)
DC 3.0	-	135	品名	
			東芝リモコン送信器	
承認	担当	図番	AA2012-00774-01	
鈴木	石北		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)