

●自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法

- ※自己点検の開始前に次の項目を確認してください。
 下記①～③を満たさない場合は、点検開始できません。
 ①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている）
 ②ランプモニター（赤）が消灯している。（LEDが正常に接続されている）
 ③操作前に連続48時間以上の充電がされている。

▽LEDモニター表示図式例

点灯	☀
消灯	●
点滅	☀ ↔ ●

スタンバイモードとは・・・	電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター（赤・緑）が同時点滅している状態です。5秒間継続します。
点検モードとは・・・	スタンバイモード（充電およびランプのLEDモニターが同時点滅）時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離しても非常点灯（充電およびランプのLEDモニターが交互点滅）を継続している状態です。

1. 点検スイッチによる点検



作業内容	LED	モニター表示		説明
		充電（緑）	ランプ（赤）	
1 点検スイッチを5秒間押し続けてください。（スタンバイモードに移行します。）	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒間押し続ける充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2 スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。（スイッチを押し続けたままの状態）	非常点灯	緑・赤 同時点滅		・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ・充電モニターとランプモニターが交互に点滅を開始し、点検開始したことをお知らせします。
	消灯	☀ ↔ ● ↔ ☀		
3 スタンバイモードの時に再度点検スイッチを押してください。（点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅		
4 点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯 ☀	消灯 ●	・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。※

※蓄電池の交換方法は取扱説明書をご参照ください。
 分電盤を落として蓄電池の交換をされた場合は、充電モニターが点滅し続けますので点検スイッチを5秒間に3回押しして正常状態（充電モニターが点灯）に戻してください。

2. リモコンによる点検

作業内容	LED	モニター表示		説明
		充電（緑）	ランプ（赤）	
1 リモコンを器具に向けて [点検実行] ボタンを押します。（点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅		・点検モードに移行します。
2 点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯 ☀	消灯 ●	・リモコン [状態確認] ボタンで点検後の状態を確認できます。 ・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

適合リモコン形名：FRC-1823T SET（別売）



注) 隣接器具が動作する可能性がありますのでなるべく器具の真下で操作してください。

	特性値
奥行 (mm)	324
横 (mm)	1275
高さ (mm)	71
取り付けピッチ	600, 800
埋め込み穴 縦	300
埋め込み穴 横	1257
埋め込み 高さ	62
照射面距離	0.1
保護等級	IP20

品名	適合部品形名（別売）	備考
連結金具	C-153	非常光源側には使用できません。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKRS430254N-LS9
100 242	LS	3.7	品名	東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電飾版)
承認	担当	図番	AA2018-58992-05 (2/2)	
松田	世良	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			