

対象器種

FR-42700-PS

適合ランプ

東芝蛍光ランプ<ラビッドマスター>メロウルク® (フットブライター)® 40ワット形

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

！ 取り付け

- 電源線接続の際は、**④** 器具本体の取り付け**②**に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。

！ 電源線接続




- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

アース工事



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造



- この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、**②** 断熱材・防音材の施工法に従って施工してください。施工に不備がありますと火災の原因になります。

断熱施工



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



温度屋外

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

電源電圧



●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

！ 電源を切って

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。

可燃物

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



！ 適合ランプ



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。

薬品類



- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

ソケット

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

ランプ器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり腐食の原因となります。



金属部分


- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)



お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。


■各部のなまえ



■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴と取付ボルト位置 (単位mm)


埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。



2 断熱材・防音材の施工法


(住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。)

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。



3 器具の取り付け準備

取付ボタンをつまみながら
本体からバッフルを取り出
してください。



4 器具本体の取り付け

- ① 本体を取付ボルトに確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れて
ください。)


不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注) 取付ボルト部のナットを締め過
ぎますと、器具が変形する場合
がありますので器具本体の縁部
が天井面に密着したところで締
め付けをおやめください。

連結用 連結金具 C-124(別売)をお買
い求めいただき、図のよう
に本体の連結用穴を使用し
て付属のねじで取り付けて
ください。


- ② 電源線、アース線を端子台に
確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリ
リースボタンをドライバーで
押し込んで線を引き抜いてく
ださい。

不完全な場合とリリースボタ
ン以外を押した場合は、接続
不良による発熱、火災、感電
の原因となります。




- ③ バッフルから出ている吊りひもの先端
の金具を、本体の長穴に引っ掛け、
バッフルを本体に吊り下げてくだ
さい。金具は、はずれないようにペンチ
などで曲げてください。

不備がありますと、落下の原因とな
ります。



- ④ ランプを全数確実にに取り付け
てください。

- ⑤ バッフルを押し上げて、本体
の取付ボタンに、バッフルの
取付穴を確実ににはめ込んで取
り付けてください。



保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト
含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン
送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場
合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048 (有料)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理
ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

電材照明社

〒410-0312

静岡県沼津市原2608番地58

TEL(055)968-8401

FAX(055)968-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001Y253)B