

対象器種	FR-32501-GH
適合ランプ	東芝蛍光灯ランプ<ユーラインフラット>メロウルック® FWL36EX-N
適合スタータ	FG-4P

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■各部のなまえ

■ 本体と下面ユニットの組合せ表
(本体・下面ユニットは別梱包・別売です。)

組合せ形名	本体形名	下面ユニット形名
FR-32501K	FR-32501-GH	F-3200
FR-32502K		F-3201
FR-32503K		F-3202
FR-32505K		F-3204
FR-32507K		F-3206
FR-32517K		F-3216
FR-32527K		F-3226
FR-32509K		F-3208
FR-32519K		F-3218
FR-32529K		F-3228
FR-32511K		F-3210
FR-32512K		F-3211
FR-32513K		F-3212
FR-32514K		F-3213
FR-32515K		F-3214
FR-32516K		F-3215
FR-32520K		F-3219
FR-32539K		F-3238
FR-32541K		F-3240
FR-32542K		F-3241
FR-32543K		F-3242
FR-32544K		F-3243
FR-32546K		F-3245
FR-32547K		F-3246

■特にご注意を

- ① 器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ(Hz)用の区別があります。地域の周波数にあった器具をご使用ください。まちがえてご使用になりますとランプの寿命が短くなったり、過熱して焼損などのもとになります。
- ② この器具は、**5°C~35°Cの温度範囲**で使用するように設計されています。
- ③ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により**第3種接地工事**が必要です。
- ④ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑤ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑦ ランプ交換や器具のお手入れの際は、**必ず電源を切ってください。**
- ⑧ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

