

東芝蛍光灯器具用木製枠取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯器具用木製枠をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの木製枠を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

木製枠と本体の組み合わせ

この木製枠は次のように適合本体と組み合わせてご使用ください。

木製枠形名	適合本体形名	組み合わせ形名	木製枠形名	適合本体形名	組み合わせ形名
F-3242	FR-32501	FR-32543K	F-2406	FR-24601	FR-24607K
F-3243	FR-32501	FR-32544K		FR-25601	FR-25607K
F-3244	FR-32501	FR-32545K		FR-42601	FR-42607K
F-3245	FR-32501	FR-32546K	F-3605	FR-36601	FR-36606K
F-3342N	FR-33701N	FR-33743NK	F-3606	FR-36601	FR-36607K
F-3343N	FR-33701N	FR-33744NK	MC-2402N	FR-24510	FR-24405NK
F-3345N	FR-33701N	FR-33746NK		FR-25510	FR-25405NK
F-3346N	FR-33701N	FR-33747NK		FR-26510	FR-26405NK
F-5442	FR-54702	FR-54743K	MC-2403N	FR-24510	FR-24406NK
F-5443	FR-54702	FR-54744K		FR-25510	FR-25406NK
F-5445	FR-54702	FR-54746K		FR-26510	FR-26406NK
F-5446	FR-54702	FR-54747K	MC-3302N	FR-33701N	FR-33725NK
F-42WG	FR-4273	FR-4273WG	MC-3303N	FR-33701N	FR-33726NK
	FR-4373	FR-4373WG	MC-4202	FR-42503	FR-42644K
F-42WGL	FR-4273	FR-4273WGL		FR-43503	FR-43644K
	FR-4373	FR-4373WGL	MC-4203	FR-42503	FR-42645K
F-420WG	FR-4271	FR-4271WG		FR-43503	FR-43645K
	FR-4371	FR-4371WG			
F-420WGL	FR-4271	FR-4271WGL			
	FR-4371	FR-4371WGL			
F-2402N	FR-24510	FR-24403NK			
	FR-25510	FR-25403NK			
	FR-26510	FR-26403NK			
F-2403N	FR-24510	FR-24404NK			
	FR-25510	FR-25404NK			
	FR-26510	FR-26404NK			
F-2405	FR-24601	FR-24606K			
	FR-25601	FR-25606K			
	FR-42601	FR-42606K			

お手入れのしかた

- 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行なってください。
- 木製枠が汚れたときは、やわらかい布をせっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因になります。