

東芝蛍光灯器具取扱説明書
40W 2灯用 グロースタータ式

FT-77001-Q	FT-42113-Q
FT-77001EX-Q	FT-42113-GH
FT-77001P-Q	FT-42111-Q
FT-77001EX-Q	FR-77001EX-Q
FR-77003-Q	FR-77001-Q
FR-77003EX-Q	FR-77001P-Q
FR-77003-Q	FR-77003EX-Q
FR-77003-Q	FR-77003EX-Q

適合ランプ	東芝電圧ランプ(エナライズ)④407ツタライタ 東芝電圧ランプ(エナライズ)MRO5④ツタライタ [®] 407ツタ形
適合スターター	東芝点灯管 FG4P
保管用	

・このたびは喜望峯光灯器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 ございました。
 お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取組説明書をよくお読みください。
 本工灯は決して水没してはなりません。

はお、こ怕威にやゐるしこは明共のハ

警告

- ❗ ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ❗ ランプや器具を布や紙などの可燃物で拭いたりしないでください。
- ❗ ランプ交換時、ランプの破損や、ランプの取り付けが正しくないなど、ランプの破損や、ランプの取り付けが正しくないなど、火災の原因となります。

⚠️ お願ひ・同引き点灯の場合は、分枝回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

吊下げ連結器使用例

適合連結金具C-62N (吊下げ専用)

ソケット

吊钩

954 1247

施設・HD事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768 (001Y401)F

整生

可能性が想定される内容を示します。

- 特殊の取り扱い付けは、簡単に附える所に取付ボルトまたは木ねじで確実に取付けてください。取付け時に電線があるとき、電線、電線束、電線管、電線槽、電線架、電線管の取付方法によって特殊な原因になります。
- 電線架の下の場合は、電線架の下部に行ってください。特殊な原因になります。
- 電線架の下の場合は特殊な理由による現象、火災の原因になります。
- 古式は電線を行う場合、電線が固定された後、電線が変位する恐れのないように天吊管を通して行ってください。電線が加熱し、火災の原因になります。
- アース線は電線架の技術基準に準拠して適切に行ってください。アースが不完全な場合は、電線の原因となります。
- アース線は電線架の技術基準に準拠して適切に行ってください。誤差、火災の原因となります。
- アース線は電線架の技術基準に準拠して適切に行ってください。誤差、火災の原因となります。

Technical drawing of a mounting hole (取付穴) showing dimensions and part numbers. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular plate with a central hole and four mounting holes. The side view shows the thickness of the plate and the position of the mounting holes. Dimensions are given in millimeters (mm).

Dimensions and Part Numbers:

- 2-215X20ギボシ穴 (2-215X20 Pin Hole)
- 2-12X20ギボシ穴 (2-12X20 Pin Hole)
- 2-本ネジ用穴 (2-Screw Hole)
- 1-620電圧用穴 (1-620 Voltage Hole)
- 3-620電圧用ノックアウ (3-620 Voltage Knock Out)
- 2-ギボシネジおよび格下用取穴 (2-Pin Nut and Sub-frame Mounting Hole)
- 4-電線用穴 (4-Wire Hole)

Dimensions (mm):

- 70
- 200
- 350
- 470
- 500
- 800

注) 取付ボルトはW3/8またはM10を使用し、座金を必ず入れてください。
本ねじにはサ本ねじの群741を使用してください。

圖付選線使用例

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝家電修理にご相談ください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される可能性が想定される内容を示します。

- [illegible]

●保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。

- 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータプラスチック含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- (工)にて製造された、調製品などで販売(エ
キーズに修理のご相談ができません。場合
別にご来店ください)
- [東芝家電修理ご相談センター]
0120-1048-41(フリーダイヤル)
新製品のなどの商品買付、お取扱いのお手
入れ方法などのご相談
- [東芝家電ご相談センター]
0120-1048-86(フリーダイヤル)
携帯電話・PHSからのご利用は
03-(3426-1048)(有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSをど
の電話でもご使用いただけます。