

東芝蛍光灯器具取扱説明書  
30W 1灯用 グロースタータ式

・このたびは東芝蛍光灯器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品と安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

業人工事は法律で禁じられております。

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。

**⚠️ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ⚠️ ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠️ ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- ⚠️ ランプ温度が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。同様の過熱・ワット 数のランプを使用する場合は、過熱により器具が変形、変色したり、火災の原因となります。

**⚠️ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される可能性が想定される内容を示します。

- ⚠️ 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。化学を清掃する際は、ソケット等の樹脂部品には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。製品の劣化や感電の原因になります。
- ⚠️ 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を濡したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ⚠️ ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- ⚠️ ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- ⚠️ 金属部分をクレンジングやたわしを拭きかかないでください。傷ついたり腐食の原因となります。

The technical drawing consists of two parts. The top part is a perspective view of a rectangular mounting plate with four circular holes. Labels with leader lines point to the following features:
 

- 5×10ボックス用ノックアウト** (Knock-out for 5x10 box)
- φ20電源用穴** (φ20 power hole)
- 5×25ボックス用ノックアウト** (Knock-out for 5x25 box)
- 2-木ねじ用穴** (2-hole for wood screw)

 Dimensions are indicated on the right: 66.7 (distance between the two power holes), 83.5 (distance between the two 5x25 knock-out holes), and 400 (total width of the plate).

The bottom part is a detail view showing a **ソケット取付金具** (socket mounting bracket) being attached to the **ソケット** (socket) on the **本体** (main body). A label points to the bracket with the instruction: **ソケットを“切起し”に差し込んでください。** (Please insert the socket into the "cut-out").

東芝ライテック株式会社