

形名	FHT-41641-PH9 FHT-42641-PH9
----	-----------------------------

適合ランプ	東芝高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)
-------	--------------------------------

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。





■安全上のご注意




商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意





<p>警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>		
<p>・器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。</p> <p>・電源線接続の際は、3 器具本体の取り付け3に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。</p>	<p>よく読んでね!</p> <p>取り付け</p> 	<p>・アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。</p> <p>アース工事</p> 
	<p>電源線接続</p> 	<p>改造</p> 

<p>注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>		
<p>・この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用すると、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因になります。</p>	<p>5℃～35℃の温度範囲で!</p> 	<p>・器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違っても使用するとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)</p>
	<p>温度屋外</p> 	<p>電源電圧</p> 

・お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

使用上のご注意


<p>警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>		
<p>・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。</p>	<p>電源を切って</p> 	<p>・ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。</p>
	<p>可燃物</p> 	<p>・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、「メロウライン」(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。</p> <p>確認してください!</p> 
	<p>適合ランプ</p> 	<p>・電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。</p>

<p>注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>		
<p>・器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。</p>	<p>・器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。</p>	<p>・ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。</p>
<p>・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。</p> <p>※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。</p> <p>・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)</p> <p>・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。</p>		

△お願い

- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ・間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。



■各部のなまえ



器具質量	
FHT-41641	2.5kg
FHT-42641	3.5kg

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法



2 器具取付ボルト寸法

(ご注意) 20mm以上になりますと本体にあたります。

3 器具本体の取り付け

- 天井面より電源線を約600mm引き出し、本体背面の電源線引込部から穴部へ通してください。
- 本体を取付ボルトまたは木ねじで取り付けてください。この器具にはM10蝶ナットが付属されています。取付ボルトを使用する際は、M10を指定ください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

連結取付 C-130連結用パーツ(別売品)を使用して取り付けてください。

- 本体A端面の電源穴カバーをペンチ等で上げ引きぬいてください。(たたいて割らないでください。)
- 本体Aのガイド部に連結パーツをはめ込み天井に取り付けてください。
- 次に連結しようとする本体Bの反対側に連結パーツをはめ込み(3連結以上の場合)本体Aの連結パーツにはめ込んで取り付けてください。このとき、連結パーツのVVFケーブルを本体穴部より突き出させてください。
- 連結パーツのVVFケーブルを端子台へ確実に差し込んでください。

- 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

端子台の容量は20Aです。


量を超えると発熱、火災の原因になります。

- 反射蓋を本体の穴部に合わせ取り付けてください。

不備がありますと、落下の原因となります。

- ランプは90°回転させ確実に取り付けてください。

- ソケットカバー(別売品)を取り付けてください。



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092

FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1095F