

| | | |
|-------|--------------------------------|----------|
| 形名 | FHT-41861N-PH9 | <防湿・防雨形> |
| 適合ランプ | 東芝高周波点灯専用蛍光灯ランプ”メロウライン”(FHF32) | |

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

- 照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

| | | |
|---|--|---|
| <p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p> | | |
| <p>●器具の取り付けは、質量の耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。</p> <p>●電源線接続の際は、③ 器具本体の取り付け②に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。</p> | <p>●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。</p> <p>●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。</p> | <p>●この器具は、風の強い場所・振動の多い場所・腐食性ガスの発生する場所には使用できません。落下、感電、変質、変色の原因となります。</p> |
| <p>●器具の取り付けは、凹凸面に取付けないでください。凹凸面に取付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。</p> | <p>●この器具は、風の強い場所・振動の多い場所・腐食性ガスの発生する場所には使用できません。落下、感電、変質、変色の原因となります。</p> | <p>●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違ってしまうとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p> | | |
| <p>●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。この器具は軒下などの屋側で使用になります。これ以外の屋外でご使用になりますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。</p> | <p>●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違ってしまうとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)</p> | <p>●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。</p> |

- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

使用上のご注意

| | | |
|--|--|--|
| <p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p> | | |
| <p>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。</p> | <p>●ランプ交換などにより、カバー、グローブ、反射板、ランプなどを外し、再度射付ける場合は、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。</p> | <p>●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。</p> |
| <p>●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、”メロウライン”(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)</p> | <p>●器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。</p> | <p>●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p> | | |
| <p>●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。</p> | <p>●器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。</p> | <p>●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。</p> |
| <p>●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。</p> <p>●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)</p> <p>●点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>⚠ お願い</p> <p>●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。</p> | | |
|--|--|--|

■各部のなまえ

■本体とカバーの組合せ表
[本体・カバーは別梱包・別売です。]

| 組合せ形名 | 質量 (kg) | 本体形名 | カバー | 取付方向 |
|-----------------|---------|----------------|---------|--------|
| FHT-41866NK-PH9 | 4.0 | FHT-41861N-PH9 | CO-4105 | 壁付専用 |
| FHT-41864NK-PH9 | 5.0 | | CO-4113 | 天井取付壁付 |
| FHT-41862NK-PH9 | 5.0 | | CO-4115 | 天井取付壁付 |

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法 (単位:mm)

2-φ20電源用ノックアウト
6-φ5台座用穴

2-12x20ボルト用ノックアウト

背面仕様図

3 器具本体の取り付け

① 本体を付属のボックス用パッキングを使用して、取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。図のような水が溜る方向には取り付けしないでください。(取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

※ 台座を付けてご使用になりたい場合には、防水専用台座 S-41DW (別売) をお求めください。

② 電源線と口出線を確実に接続してください。不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

③ 接地端子を利用し、D種 (第三種) 接地工事を行ってください。

2 器具の取り付け準備

ソケット取付部にランプソケットの溝を差し込んで確実に取り付けてください。

ランプソケット

ソケット取付部

④ ツマミラッチを反射板の穴に通し、本体の反射取付金具の穴に差し込み90°回転させて反射板を取り付けてください。

⑤ ランプにキャップ (パッキン・パッキンオサエ) をはめ込み、ランプを押し上げながら90°回転させて確実に取り付け、ランプソケットのゴムリングが見えなくなるまでキャップをしっかり締め付けてください。ランプの取り付けがかたい場合は、片側のソケットにランプを押し当てて、取り付けてください。

締め付けに不備がありますと、防水性が低下します。

⑥ カバー (別売) を化粧ねじで本体に取り付けてください。不備がありますと、落下の原因となります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)
 受付時間: 365日 9:00~20:00
 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)
 FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 施設照明担当 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5479-1071 FAX (03)5479-3393

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1418F