

補修用本体に変わることによって下記の点が異なる場合がありますのでご注意願います。  
今までお使い頂いていた器具で、すでに下記機能を搭載している器具もあります。

- ①壁スイッチでの点灯状態切替(順送り)に消灯が追加される。  
現在ご使用の器具の場合  
[全光]→[調光]→[常夜灯]→[消灯]→[全光]→・・・繰り返し  
補修用本体をご使用の場合  
[全光]→[調光]→[常夜灯]→[全光]→・・・繰り返し
- ②リモコンやマニュアルスイッチ、プルかべ器具のプルスイッチで消灯している時に長時間の停電(電源瞬断1.5秒以上)があった場合は、常夜灯点灯となってお知らせします。
- ③リモコン器具、あとからリモコン器具をご使用の場合、30分、60分おやすみ切タイマーが対応できます。  
別売りの「あとからリモコン送信器:FRC-150」を使うと30分、60分のオフタイマー機能を使うことができます。