

対象器具	FHR-33320N-PR9	FHR-34320N-PR9
適合ランプ	東芝蛍光灯ランプ <Hfユーライン> 32ワット形 東芝蛍光灯ランプ <ユーライン> 36ワット形	

〔公共施設〕 ※公共施設用照明器具は右表の通りです。

FRF9-P323 FRL11-P323 FRL11A-P323

器具形名

公共施設形名

FHR-33320N-PR9 FRF9-P323 FRL11-P323 FRL11A-P323

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。	この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。	器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
 取り付け 電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。	 使用環境 この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には、取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。	 改造
 電源線接続	 方向性 アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。 (D種(第三種)接地工事)	この器具は断熱施工不可です。 この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。
	 アース工事	 断熱施工

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。	 温度 屋外	器具表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。）
この器具は屋内専用ですので、軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用できません。器具落下の原因となります。	 風	 電源電圧
		 器具の密着

お客様へ

使用上のご注意


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。	
●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。	●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。	

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。			
●点灯中および消灯直後(約20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。	●器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。	●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。	●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。
●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。	●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。	●ランプを清掃する際はランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。	●定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。			
●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)			
●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。			

お願い

ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ




この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴と取付ボルト位置 (単位: mm)

・埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。



FHR-33320N-PR9

器具取付ボルトの寸法


器具内寸法 (A寸法) 30 mm

FHR-34320N-PR9

器具取付ボルトの寸法

器具内寸法 (A寸法) 40 mm


注) 吊りボルトの器具内寸法はA寸法を超えないようにしてください。



2 断熱材・防音材の施工方法


〔住宅の断熱施工天井ではご使用できません〕
〔住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法〕

- ・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください




3 器具の取り付け準備

- ・Vカバーをつまみながら、本体から取りはずしてください。




4 器具本体の取り付け


1. 本体を取付ボルトに取り付けてください。
(注) 取付ボルト部のナットを締めすぎますと、器具が変形する場合がありますので器具本体の縁部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
2. 器具内に電源線、アース線を引き込み、以下の点に注意して端子台に接続してください。
(1) 電源線のシースを付属のチューブの長さ以上にむいてください。
(2) 電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて所定の長さ (13±1mm) にストリップしてください。
(3) 電源線に付属のチューブをはめ込んでください。
(4) 電源線、アース線を端子台に確実に奥まで差し込んでください。
※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
(5) アース線は、D種 (第三種) 接地工事を施してください。
※アースが不完全な場合には感電の原因となります。また、ランプの不点、黒化の原因となる場合があります。



- (6) 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切ってください。リリースボタンをマイナスイドライバーで真直ぐに押し込み、電源線を引き抜いてください。
※電源を切らずにリリースボタン以外 (周辺の溝など) をドライバーやとがった金属などで押すと、感電、破損の原因となります。
3. Vカバーを本体に取り付けてください。
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
4. ランプを確実に装着してください。
※ランプソケットの可動部を下げて、ランプを斜めに挿入し、ランプを押し上げてランプソケットに確実に取り付けしてください。
ランプをランプホルダーに確実に差し込んでください。
ランプを取りはずす場合には、取り付けかたの逆の順序で行ってください。
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。



5. 本体のハネ受金具に枠の取付ハネをひっかけて枠を本体に取り付けてください。
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。



保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器 (インバータバラスト含む) については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

☎0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間

携帯電話からのご利用は ☎0570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は ☎0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

☎0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は ☎03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は ☎03-3425-2101 (通話料: 有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13 (南品川 JN ビル) TEL (03) 5463-8768 FAX (03) 5463-8824

お客様はお読みになったあと必ず保存してください。

0031934A