

連絡先

■施工電気工事業者様へのお願い

- 施工終了後、電気工事業者名欄にご記入ください。
- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工電気工事業者名
TEL () 施工年月日 年 月 日

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料) FAX 0570-000-661(通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

C903431150

(638HPPL-E) A

住宅用分電盤 取扱説明書 (保管用)

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- カバーは絶対に開けないでください。
感電する場合があります。
- 異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら
直ちに主幹ブレーカを「切」にして、連絡先
または電気工事業者へ連絡してください。
火災の恐れがあります。
- 安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ
依頼されることをお奨めします。
- 有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので
絶対に行わないでください。

使用上のご注意

- 住宅用分電盤の全面には、ものを置かないでください。
- 下記のような環境では使用しないでください。
高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
- 住宅用分電盤表面の汚れは、乾いた布で拭き取って
ください。

 薬品やアルカリ系
・酸性系などの洗剤
   乾いた布による拭き取り
・中性洗剤の使用
(軽く布に湿らせてご使用ください。)

■電気が切れたときの処置手順および主幹ブレーカ動作確認手順

