

このたびは東芝ライティングレール®VI形 ジョインタ (L形、T形、+形、I形、逆L形) をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。取付工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。


安全に関するご注意

⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 定格電圧・定格電流 (125V・15A) を超えた条件で施工しないでください。
- 落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- レール本体に接続した状態で、レール本体やジョインタに無理な力を加えないでください。
- 施工後は必ずカバーを取り付けてください。

■レール本体への接続 (ジョインタから給電・回路分割ができます)

- ジョインタへの電線の接続は、端子ねじ (M4) に巻き締め接続してください。
- アース線の接続は、ジョインタのアース端子ねじ (M4) (⊕表示部) に巻き締め接続または、圧着端子を使用して接続してください。




⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- ジョインタとレール本体との接続は奥まで確実に差し込んでください。
- 止めねじや端子ねじは確実に締め付けてください。

注意

- 電線の接続は、レール本体の極性用突起 (凸部側) を必ず接地側としてください。

■回路分割について



回路分割例: +形ジョインタ NDR0237の場合

⚠ 警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 施工前に回路分割を行ってください。
- 回路分割を行う場合は、ブスバーをニッパーで4mm以上の幅をあけて切断し、破片を、ジョインタ内部に残さないよう取り除いてください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター **0120-66-1048** (通話料: 無料)

携帯電話 046-862-2772 (通話料: 有料)
FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)
ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDR0234)D