

■各部のなまえ

■サポートカバーとパイプ・チェーンの組合せ表
(サポートカバー・パイプ・チェーンは別梱包・別売です。)

組合せ形名	吊装置 質量(kg)	サポート カバー	パイプ・ チェーン	吊り下げ 長さ(mm)	色
PW-414MK	0.7	PW-410M	PW-300N	295~315	白
PW-415K	0.7	PW-410M	PW-500	495~515	白
PW-415CK	0.6	PW-410M	CN-500	490~510	白
PW-416MK	1.0	PW-410M	PW-1000N	985~1005	白

許容質量 パイプ : 20kg
チェーン : 15kg

■吊装置の取り付けかた

1 サポートの取り付け方法

- サポートを、ボルト用穴または木ねじ用穴を利用して天井に固定してください。(第1図)
- アウトレットボックスに取り付ける場合は、ボックス用穴を利用してください。(第1図)
※取り付けが不完全ですと器具が落下する恐れがあります。

2 器具本体の固定方法

- パイプに矢印の方から電源用コードをパイプに通してください。(第2図)
- 出口側の保護ブッシングをはずしておく、コードが通りやすくなります。
※はずした保護ブッシングは、コードを通した後、必ず元のように差し込んでください。
- 器具本体の吊り下げ用ロックアウトを打ち抜いてパイプを通し、調節リングにねじを取り付けてください。(第3図)
※調節リングはパイプからははずれません。
- 電源用コードの先端を7mmストリップし、付属の絶縁被覆付圧着端子(呼び長2.0)を適合圧着機にて圧着し、器具の端子台に接続してください。(第4図)
- アースは接続されていません。
※調節リングをまわして器具の高さを約20mm調節することができます。
調節後は調節リングに取り付けたねじを締め付けてください。

3 サポートへの固定方法

- パイプにストッパー、サポートカバーの順に通してください。(第5図)
- パイプを持って器具を持ち上げサポートに引っ掛けてください。(第5図)
- 天井側電源線を結線してください。
- ストッパーを押し上げ、サポートカバーが天井に密着させた状態でストッパーのねじを締めつけてサポートカバーを固定してください。(第5図)

保証とアフターサービス

- 弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。
- メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より(引き渡し日)3年間です。但し、付属品は、製品のメーカー保証期間にかかわらず、1年間です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)
 携帯電話 046-862-2772 (通話料: 有料)
 FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)
 ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

A001LL000041AF