

フリーアクセス用アクセサリ取扱説明書

ケーブルフィッティング(OAフロア用)

DN1312

工事方法

- ①ケーブルブッシュをとりはずします。
- ②コードおさえをはずして、本体にケーブルを入れてから、コードおさをねじで締めあげます。
※左右のねじを交互に締めてください。
- ③ケーブルの外径に合わせて(Max ϕ 16)ケーブルブッシュをノックアウトします。ナイフ又はニッパーで切りとります。
- ④ケーブルブッシュでケーブルをはさみ込んで本体にねじ止めします。
- ⑤床板にはめ込んで取り付け、ねじを締めつけます。

