

TOSHIBA クリップライト (屋外用) 取扱説明書

保管用

対象機種	ED-7502	
適合ランプ (東洋ブランドのランプが適合します)	レフランプ	RF110V90WHCK・RF110V135WHCK・RF110V180WHCK
	ビームランプ	BRF110V75WNK・BRF110V100WNK・BRF110V150WNK BRS110V100WK・BRS110V150WK

このたびは東芝クリップライトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 ●素人工事は法律で禁じられています。

安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具は、本体表示並びに本紙に従って、クリップが確実に固定できる場所に取り付けて下さい。(厚さ13~35mmで器具重量に耐える水平な板材が適当です。) 取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。右図の様な不安定な所には取付けないで下さい。  取り付け
- この器具は枕元や、ベットで使用しないで下さい。点灯したまま倒れたり、落ちたりしてけが、火災の原因となります。  ベットなどの使用
- 器具の電源コードを本体に近づけないで下さい。コードの絶縁不良、感電、火災の原因となります。  電源コード
- 器具と被照射面との距離は、15cm以上離してご使用下さい。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。  照射距離
- 電源を接続するときは、必ずプラグ本体を持って確実にさし込んで下さい。接続が不完全な場合は、接触不良による発熱、火災の原因となります。  電源コード
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被ふせたり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因となります。  可燃物
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないで下さい。落下、感電、火災などの原因となります。  改造
- この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないで下さい。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないで下さい。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書に表示してある通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用下さい。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って下さい。電源を入れたままランプ交換を行いますと感電の原因となります。  ランプ交換

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具(ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)は器具の取り付けの際に必ず確認して下さい。間違って使用しますとランプの短寿命、火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は、ランプや器具が高温となっていますので、手を触れないで下さい。やけどの原因となります。 
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが、約10年です。(定期的に工事店などの専門家による点検を実施して下さい。)
- ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いて下さい。 
- 風速60m/s以上の所では使用しないで下さい。器具落下の原因となります。
- 積雪100cm以上の場所では使用しないで下さい。そのまま使用されますと器具落下の原因となります。(使用する場合は必ず除雪を行って下さい。)
- 器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞ってから拭いて下さい。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないで下さい。傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないで下さい。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。  保守

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源をきって、お買い上げの販売店(工事店)または、お近くの東芝ライテック(株)営業所にご相談ください。
なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8774

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。