

対象器具	TKF-100・TKF-101・TKF-102 (TEK-30221・30421 専用)
	TKF-150N・TKF-151N・TKF-152N (TEK-30225 専用)

このたびは東芝電撃殺虫器屋外用取付金具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■ 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ● 取付器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、器具落下・感電・火災などの原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 取付金具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因となります。
--	--

■ 各部のなまえ

<p>TKF-100</p> <p>TKF-150N (ステンレス)</p>	<p>TKF-101</p> <p>TKF-151N (ステンレス)</p>	<p>TKF-102</p> <p>TKF-152N (ステンレス)</p>
--	--	--

■ 器具の取り付けかた

<p>I ポールヘッド式の場合</p> <p>①右図のようにそのままセットしてください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>不備がありますと、器具落下の原因となります。</p> </div>	<p>II コンクリート柱側付式の場合</p> <p>①本体に別売の取付金具“TKF-100” (TKF-150N) をセットして、別売のバンドで右図のように取り付けしてください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>不備がありますと、器具落下の原因となります。</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">別売バンド使用</p>
<p>III 壁取付式の場合</p> <p>①器具の取り付け方Ⅱ-①の方法で“TKF-100” (TKF-150N) をセットしてください。</p> <p>②取付金具“TKF-100” (TKF-150N) の上下金具の角穴に“TKF-101” (TKF-151N) を中心にくるように差し込んで取り付けしてください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>不備がありますと、器具落下の原因となります。</p> </div>	<p>IV 丸・角ポール側付式の場合</p> <p>①器具の取り付けかたⅡ-①の方法で“TKF-100” (TKF-150N) を上下にセットしてください。</p> <p>②器具の取り付けかたⅢ-②の方法で“TKF-101” (TKF-151N) の金具をセットしてください。</p> <p>③ポール(89φ・100φ)及び100°斜め100°の中間に“TKF-102” (TKF-152N) の金具(2個)を本体にセットされた“TKF-101” (TKF-151N) の金具に付属のボルト、ナットで固定してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>不備がありますと、器具落下の原因となります。</p> </div>

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その部品の性能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談が出来ない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)
 携帯電話 046-862-2772 (通話料：有料)
 FAX 0570-000-661 (通話料：有料)
 ホームページアドレス <https://www.tl.co.jp/>

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷。
2. 離島及び離島に準する遠隔地への上出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けず。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2080004E