



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
2	シャーシカバー	1	スチロール	
3	セード	3	スチロール	
4	下面カバー	3	スチロール	透明
5	ランプホルダー	9	SUS	
6	ランプソケット	3	ユリア	DFS-3402
7	ランプ	3		FCL30/28
8	点灯管ソケット	3	ナイロン	DFS-3706
9	点灯管	3		FG-1E
10	ベビー電球ソケット	1	ナイロン	SL-1
11	ベビー電球	1		100V5W
12	スイッチ	1	ユリア	DFM-108N-30
13	昇降機	1		LK-0701
14	フリンジ	1	スチロール	白
15	取付金具	1	SPG t1.2	
16	カールコード	1		
17	角形引掛シーリング	1	ユリア	
18	把手組立	1	スチロール	白
19	安定器	3		30W用

点灯順序

1. ランプ3灯点灯
2. ランプ2灯点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯

形名	シャーシカバー	セード
CD-338WU	白	乳白
CD-338RU	オレンジ	オレンジ

電圧	適合光源	重量	形名	CD-338WU CD-338RU
100V	FCL30/28 ×3	3.5 kg	品名	東芝蛍光灯シャンデリア
設計	担当	検図	承認	図番 F10728/C
発行	—			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		