




E17035A

'89. 10. 001




点灯順序

1. ランプ3灯点灯
2. ランプ2灯点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯


2-ハンド木ねじ用K.O.

8-φ5木ねじ用K.O.

φ20電源用K.O.



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
2	セ ー ド	1	アクリル	乳 白
3	下 面 セ ー ド	1	アクリル	
4	ランプソケット	6	ユリア	DFS-3206U
5	ラ ン プ	3		FL20S・W
6	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-2705N(FS-707N)
7	点 灯 管	3		FG-1E
8	ベ ビ ー 電 球	1		100V 5W
9	ス イ ッ チ	1	ユリア	DFM-158ZGN
10	セード取付パネ	4	SWP	
11	S L 端 子 台	1	ユリア	DFC-3608 (DFC-3601)
12	安 定 器	3		20W用



防虫形

電圧	適合光源	重量	形名	FPH-6057G
100V	FL20S×3	3.6 kg	品名	
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		