


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	カラー銅板 t0.6	外面:クリーム色 内面:白色
2	枠	4	硬質塩ビ	白
3	コーナー枠	4	P S	白
4	下面カバー	1	アクリル	乳白
5	下面カバー固定サポート	4	P S	白
6	ランプソケット	4	ナイロン	DFS-3235
7	ランプソケット	4	ナイロン	DFS-3605
8	点灯管	4		FG-1E
9	ベビー電球	1		100V 5W
10	スイッチ	1		DFM-258D
11	薄形引掛シーリング	1		DH2602T
12	安定器	4		FBC-20162
13	スイッチ引紐アーム	1	SWP	ローラー付
14	取付金具A	1	SEC	
15	取付金具B	1	SEC	
16	ラッチ受け金具	2	SGC t1.2	
17	セードガイド	4	POM	白
18	プッシュボタン	2		



簡易取付ネジ方式 直付専用 防虫形
セード取付：プッシュ方式（落下防止機構付）

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	FL20SS-N/18 ×	4.4	品名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認	図番	F30308/F	発行	
							
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社				

点灯順序

- 1.ランプ4灯点灯
- 2.ランプ2灯点灯
- 3.ベビー電球点灯
- 4.消灯