

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ2個用)	TMSIG2A	E-CTM-003081-1	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ2個用)	TMSIG2A	E-CTM-003081-2	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ3個用)	TMSIG3A	E-CTM-003082-1	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ3個用)	TMSIG3A	E-CTM-003082-2	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ4個用)	TMSIG4A	E-CTM-003083-1	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ4個用)	TMSIG4A	E-CTM-003083-2	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ4個用)	TMSIP4A	E-CTM-003084-1	H13.10
光線式ワイヤレススイッチ仕様書(グループ4個用)	TMSIP4A	E-CTM-003084-2	H13.10
スイッチ取付台仕様書	TMSITDB	E-CTM-003085-1	H13.10
表示ランプ仕様書(赤)	TMLPORA	E-CTM-003086-1	H13.10
表示ランプ仕様書(白)	TMLPOWA	E-CTM-003087-1	H13.10
TU付表示ランプ仕様書(赤)	TMLTORA	E-CTM-003088-1	H13.10
TU付表示ランプ仕様書(白)	TMLTOWA	E-CTM-003089-1	H13.10
RS485伝送ユニット仕様書	TMBU024A	E-CTM-003091-1	H13.10
人感センサ	TMLS01A	E-CTM-003090-1	H13.11
人感センサ	TMLS01A	E-CTM-003090-2	H13.11
人感センサ	TMLS01A	E-CTM-003090-3	H14.01
人感センサ	TMS02A	E-CTM-003092-1	H13.11
人感センサ	TMS02A	E-CTM-003092-2	H14.01
人感センサ	TMS02A	E-CTM-003092-3	H15.07
人感センサ	TMS02A	E-CTM-003092-4	
TU付6Aリレーユニット(片切4回路用)(盤内形)	TMR64A	E-CTM-003093-1	H14.12
TU付6Aリレーユニット(両切2回路用)(盤内形)	TMR642A	E-CTM-003094-1	H14.12
直流電源ユニット	TMAVR24A	E-CTM-003105-1	H14.12
取付ボックス仕様書(1/2)	TMLD1BXA	E-CTM-003096-1	H13.11
取付ボックス仕様書(1/2)	TMLD1BXA	E-CTM-003096-2	H14.21
取付ボックス仕様書(2/2)	TMLD1BXA	E-CTM-003097-1	H13.11
大容量ON-OFF端末器仕様書(分岐形)	TMTN252B-100	E-CTM-003098-1	H13.12
大容量ON-OFF端末器仕様書(分岐形)	TMTN252B-200	E-CTM-003099-1	H13.12
大容量ON-OFF端末器仕様書(分岐形)	TMTN252B-242	E-CTM-003100-1	H13.12
調光センサ(あかり)仕様書(1/2)	TMTS01B	E-CTM-003107-1	H14.11
調光センサ(あかり)仕様書(1/2)	TMTS01B	E-CTM-003107-2	H16.10
調光センサ(あかり)仕様書(2/2)	TMTS01B	E-CTM-003108-1	H14.11
調光センサ(あかり)仕様書(2/2)	TMTS01B	E-CTM-003108-2	H16.10
調光センサ(あかり+人感)仕様書(1/2)	TMTS02B	E-CTM-003109-1	H14.11
調光センサ(あかり+人感)仕様書(1/2)	TMTS02B	E-CTM-003109-2	H16.10
調光センサ(あかり+人感)仕様書(2/2)	TMTS02B	E-CTM-003110-1	H14.11
調光センサ(あかり+人感)仕様書(2/2)	TMTS02B	E-CTM-003110-2	H16.10
壁スイッチ(プレート付・1個用)仕様書	TMSF01CA	E-CTM-003201-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・2個用)仕様書	TMSF02CA	E-CTM-003202-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・3個用)仕様書	TMSF03CA	E-CTM-003203-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・4個用)仕様書	TMSF04CA	E-CTM-003204-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・5個用)仕様書	TMSF05CA	E-CTM-003205-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・6個用)仕様書	TMSF06CA	E-CTM-003206-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・7個用)仕様書	TMSF07CA	E-CTM-003207-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・8個用)仕様書	TMSF08CA	E-CTM-003208-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・9個用)仕様書	TMSF09CA	E-CTM-003209-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・10個用)仕様書	TMSF10CA	E-CTM-003210-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・11個用)仕様書	TMSF11CA	E-CTM-003211-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・12個用)仕様書	TMSF12CA	E-CTM-003212-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・13個用)仕様書	TMSF13CA	E-CTM-003213-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・14個用)仕様書	TMSF14CA	E-CTM-003214-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・15個用)仕様書	TMSF15CA	E-CTM-003215-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・16個用)仕様書	TMSF16CA	E-CTM-003216-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・17個用)仕様書	TMSF17CA	E-CTM-003217-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・18個用)仕様書	TMSF18CA	E-CTM-003218-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・19個用)仕様書	TMSF19CA	E-CTM-003219-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・20個用)仕様書	TMSF20CA	E-CTM-003220-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・21個用)仕様書	TMSF21CA	E-CTM-003221-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・22個用)仕様書	TMSF22CA	E-CTM-003222-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・23個用)仕様書	TMSF23CA	E-CTM-003223-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・24個用)仕様書	TMSF24CA	E-CTM-003224-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・25個用)仕様書	TMSF25CA	E-CTM-003225-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・26個用)仕様書	TMSF26CA	E-CTM-003226-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・27個用)仕様書	TMSF27CA	E-CTM-003227-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・28個用)仕様書	TMSF28CA	E-CTM-003228-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・29個用)仕様書	TMSF29CA	E-CTM-003229-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・30個用)仕様書	TMSF30CA	E-CTM-003230-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・31個用)仕様書	TMSF31CA	E-CTM-003231-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・32個用)仕様書	TMSF32CA	E-CTM-003232-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・33個用)仕様書	TMSF33CA	E-CTM-003233-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・34個用)仕様書	TMSF34CA	E-CTM-003234-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・35個用)仕様書	TMSF35CA	E-CTM-003235-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・36個用)仕様書	TMSF36CA	E-CTM-003236-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・37個用)仕様書	TMSF37CA	E-CTM-003237-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・38個用)仕様書	TMSF38CA	E-CTM-003238-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・39個用)仕様書	TMSF39CA	E-CTM-003239-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・40個用)仕様書	TMSF40CA	E-CTM-003240-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・41個用)仕様書	TMSF41CA	E-CTM-003241-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・42個用)仕様書	TMSF42CA	E-CTM-003242-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・43個用)仕様書	TMSF43CA	E-CTM-003243-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・44個用)仕様書	TMSF44CA	E-CTM-003244-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・45個用)仕様書	TMSF45CA	E-CTM-003245-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・46個用)仕様書	TMSF46CA	E-CTM-003246-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・47個用)仕様書	TMSF47CA	E-CTM-003247-1	H13.12

壁スイッチ(プレート付・48個用)仕様書	TMSF48CA	E-CTM-003248-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・49個用)仕様書	TMSF49CA	E-CTM-003249-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・50個用)仕様書	TMSF50CA	E-CTM-003250-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・51個用)仕様書	TMSF51CA	E-CTM-003251-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・52個用)仕様書	TMSF52CA	E-CTM-003252-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・53個用)仕様書	TMSF53CA	E-CTM-003253-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・54個用)仕様書	TMSF54CA	E-CTM-003254-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・55個用)仕様書	TMSF55CA	E-CTM-003255-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・56個用)仕様書	TMSF56CA	E-CTM-003256-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・57個用)仕様書	TMSF57CA	E-CTM-003257-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・58個用)仕様書	TMSF58CA	E-CTM-003258-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・59個用)仕様書	TMSF59CA	E-CTM-003259-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・60個用)仕様書	TMSF60CA	E-CTM-003260-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・61個用)仕様書	TMSF61CA	E-CTM-003261-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・62個用)仕様書	TMSF62CA	E-CTM-003262-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・63個用)仕様書	TMSF63CA	E-CTM-003263-1	H13.12
壁スイッチ(プレート付・64個用)仕様書	TMSF64CA	E-CTM-003264-1	H13.12

この色で塗られた部分の図面は旧図面であり、現在は使用できません。