



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	ホワイト
2	ネームプレート	1	PC	クリアー シルク印刷：ホワイト
3	リモコンホルダー	1	PS	ホワイト
4	単4乾電池	2		※付属の電池は動作確認用です。
5	木ねじ	2		皿木ねじ φ3.5×20



あかりのデュエット用
おやすみ切タイマー付き

おやすみ切タイマーについて

- 30分オフタイマー
「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。
- 60分オフタイマー
「60分」ボタンを押すとビビピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。
*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。
*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

使用電池 単四乾電池2本

電圧 DC 3.0	同梱ランプ	質量 (kg) 0.07	形名 FRC-166T	東芝リモコン送信器
承認 清水	担当 林	図番 AA2007-00896-01		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		