



| 部番 | 部品名   | 個数 | 材質            | 摘要          |
|----|-------|----|---------------|-------------|
| 1  | 本体    | 1  | ADC(アルミダイカスト) | アクリル焼付塗装(白) |
| 2  | 枠     | 1  | ADC(アルミダイカスト) | アクリル焼付塗装(白) |
| 3  | 反射鏡   | 1  | AIP(アルミニウム)   | 化学研磨鏡面仕上げ   |
| 4  | ソケット  | 1  | 磁器            | G12         |
| 5  | 前面ガラス | 1  | 強化ガラス t4.0    | 透明          |
| 6  | アーム   | 1  | STK(炭素鋼管)     | アクリル焼付塗装(白) |
| 7  | フィルタ  | 1  | —             | —           |

### 安全上のご注意

**△警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所。
  - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
  - ・ めっき工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
  - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内。
  - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
  - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
  - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
  - ・ 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 所定の取付け角度、振向け範囲内で使用してください。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。照射面の変色、火災の原因となります。
- 前面ガラスが高温となりますので、人が容易に触れるおそれがある場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- 始動時に高圧パルスが発生するので、電線にキズをつけないよう確実に結線してください。感電、火災の原因となります。

ランプ交換時アーム締付けねじを緩めアーム固定ねじを外すことにより器具を回転させることができます。

＜使用上のご注意＞

1. フィルタが外れた状態では使用しないでください。
2. 振動や風の影響で器具が揺れ照射面に影響する場合は、別途ワイヤなどで固定してください。

屋外用(防雨形)

|       |          |                 |              |
|-------|----------|-----------------|--------------|
| 電圧(V) | 適合ランプ    | 質量(kg)          | 形名           |
| -     | 左記参照(別売) | 4.4             | MT-1501PN(W) |
| 承認    | 担当       | 図番              | 品名           |
| 松野    | 岡        | AA2011-00130-01 | 東芝HID投光器     |
| 単位 mm | 第三角法     | 東芝ライテック株式会社     |              |

ネオセラCE  
 MTS70CE-LW/G12 MTS70CE-LW/930/G12  
 MTS70CE-W/G12  
 MTS150CE-LW/G12 MTS150CE-W/G12  
 マスターカラーCDM-T  
 CDM-T70W/830 CDM-T70W/942  
 CDM-T150W/830 CDM-T150W/942