



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信機	1	ABS	白
2	ホルダー	1	ABS	白
3	単4電池	2	-	*付属の電池は動作確認用です
4	木ネジ*	2	-	-
-	個装箱	1	紙	-

動作温度	+5℃～+35℃	
保存温度	-20℃～+60℃	
適合機種	CSD-BZ100A	CSD-BKC100A
	CSD-BZ200A	CSD-BKF100A
使用電池	単4乾電池 2本 (DC 3.0V)	
使用電池	約 100 g	

▲ 安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>電池交換の際は必ず2本交換してください。</li> <li>長期間使用しないときは電池を外しておいてください。</li> </ul>	

主なボタンの説明

運転 切/入	ボタンを押すたびに装置のON/OFFをおこないます。運転切/入ボタンで運転停止後、約10秒間は再度運転開始できません。
静音	装置の風量が「静音」に設定されます。
標準	装置の風量が「標準」に設定されます。
パワフル	装置の風量が「パワフル」に設定されます。
1.5H	OFFタイマー設定が1.5Hに設定されます。
3H	OFFタイマー設定が3Hに設定されます。
8H	OFFタイマー設定が8Hに設定されます。
CH1、CH2	本製品では使用しません。CH1、CH2のどちらに設定しても同じ動作をします。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	リモコン送信機
-	-	上記	上記	
			品名	FRC-4001T
承認	担当	図番	AA2022-50528-02	
森山	山崎		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			