



## ご注意

- 自動映像切換器本体の複数台の連結接続はできません。
- BNCコネクタは付属していませんので別売のBNCコネクタ(AFC-16)をご使用ください。
- 映像信号を確実に伝送できる最大距離は右表のとおりです。

| 同軸ケーブル | 最大伝送距離 (m) |
|--------|------------|
| 3C-2V  | 250        |
| 5C-2V  | 500        |
| 7C-2V  | 600        |

## 使いかた

■接続が завершиましたら、本体およびテレビカメラ、モニタテレビの電源を入れてください。

### (1) 手動で使用する場合

選択したいカメラの映像切換スイッチを手動の位置に上げますとそのカメラを固定して、モニタに出画します。

**ご注意** 切換スイッチが2個以上、手動の位置にありますと、カメラNo.の一番小さいカメラの映像が選択、固定されます。

### (2) 自動で使用する場合

- 全ての映像切換スイッチが、自動の位置にありますと、自動切換動作（テレビカメラ1から順次切換わり、最後の次にまたテレビカメラ1にもどる動作をくり返す）となります。
- 映像切換スイッチが飛越しの位置にあるカメラは自動的に飛越し次のテレビカメラの映像に移ります。
- 切換わる間隔は、切換時間調節ツマミにより適度に調節してください。約1～30秒の範囲で調節できます。

**ご注意** ●切換スイッチが1個以上、手動の位置にありますと、自動切換動作しません。  
●切換スイッチが全て飛越しの位置にありますと、切換表示灯は点灯せず、映像は出力されません。

## 仕様

| 形名      | TSA-601A   | TSA-1201A | TSA-1801A |
|---------|--|-----------|-----------|
| 電源      | AC100V 50/60Hz   |           |           |
| 消費電力    | 約4W  | 約5W       | 約7W       |
| 映像切換    | 手動または自動（飛越し機能付）  |           |           |
| カメラ切換台数 | 6台   | 12台       | 18台       |
| 映像出力数   | 1回路  |           |           |
| 自動切換時間  | 約1～30秒   |           |           |
| 映像入力    | VBS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω（BNCコネクタ）                     |           |           |
| 映像出力    | VBS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω（BNCコネクタ）                     |           |           |
| 使用周囲温度  | 0℃～40℃   |           |           |
| 外観材質    | 鋼板   |           |           |
| 外観色調    | ケース：ダークグレイ、パネル：オフブラックメタリック                               |           |           |
| 外形寸法    | 420(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm（突起物を除く）                          |           |           |
| 重量      | 約4kg   | 約5kg      |           |
| 付属品     | ヒューズ（0.3A）……………1<br>取扱説明書……………1<br>東芝お客様ご相談センター一覧表……………1 |           |           |

**ご注意** BNCコネクタは付属していません。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。