


東芝電球シャンデリア取扱説明書

このたびは、東芝電球シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の電球シャンデリアと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ




器具を取り付ける前に

1. 器具を取り付ける天井面に、図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
この器具は、図のどの引掛シーリングにも取り付けられます。
2. 引掛シーリングが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを、電気工事店に依頼してください。

埋込引掛シーリング



角形引掛シーリング



丸形引掛シーリング




* S Lタイプにはスイッチが取り付けられていません。

器具の取り付けかた


1. 作業を行なうときは必ず電源（壁スイッチまたはブレーカー）を切ってください。
2. 取付金具を取り付けてください。
・角形・丸形引掛シーリングが取り付けられている場合（第1図）取付金具を引掛シーリングの中心に付属の木ねじ2本で、天井内に補強材がある場所に取り付けてください。

第1図




4. S字環を吊り下げ金具に引掛け、上端をはずれないようにペンチ等でつぼめます。（第5図）


第5図



- ・埋込引掛シーリングが取り付けられている場合（第2図）取付金具の片側の角穴を埋込引掛シーリングの爪に引掛け、次に取付金具を少し開きながらもう一方の角穴も爪に引掛けます。
- ・取付金具が正しい位置に納まっているか確認してください。（第3図）




第2図




第3図

3. 吊り下げ金具を第4図のように取付金具の角穴に通し取り付けます。




第4図

5. チェーンに飾りナット・フランジの順に通してから、チェーンを持って本体を吊り下げ、チェーンをS字環に引掛けます。チェーンがはずれないようにS字環の下側をペンチ等でつぼめてください。



第6図



第7図

（注1）余分のチェーンはペンチ等で口を開いてはずしてください。

（注2）電源コードを持って本体を吊り下げないでください。

点灯・消灯のしかた

スイッチ付きの場合、プルスイッチ引ひも（つまみ）を引きますと次の順序で切り換えられます。

- ・4灯用… 4灯点灯 → 2灯点灯 → 消灯
- ・5灯用… 5灯点灯 → 3灯点灯 → 消灯
- ・6灯用… 6灯点灯 → 3灯点灯 → 消灯

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

6. 引掛シーリングキャップを取り付けます。


引掛シーリングキャップを第10図のように取付金具の角穴にくぐらせて、天井の引掛シーリングボディに取り付けます。

(コードは吊り下げ金具の溝へ通してください。)(第9図)

7. チェーンを短くした場合はコードがたるむので取付金具内に入れてください。(第10図)



第9図




第10図


8. フランジを天井まで押し上げ、飾りナットで固定します。

9. グローブの穴にソケットを通して、グローブホルダーでグローブを固定します。(第12図)

10. 電球をソケットにねじ込みます。



第11図



第12図


特にご注意を

- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット (W) 数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。



- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。
- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には“東芝ランプ”とご指定ください。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。たとえば、ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けしないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。




お手入れのしかた

- 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行なってください。



- グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。

- 器具をいためますので、ガソリン・ペンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。



- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。