


TOSHIBA 東芝インターホンドアホンエースUシリーズ取扱説明書

対象機種

電灯線式親子セット：HJU-1PD(H)-S1…親機HJU-1P(W)⊕と子機HJU-D(H)〔シテイグレーⅡ〕のセット
 電灯線式親子セット：HJU-1PD(K)-S1…親機HJU-1P(W)⊕と子機HJU-D(K)Ⓜのセット


このたびは東芝インターホン〈ドアホンエースUシリーズ〉をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ (単位：mm)



組み合わせ接続例


- 別売の呼出増設用スピーカ(HJS1002)を接続しますと、親機から離れた場所でも、呼び出し音を聞くことができます。(通話はできません。)



取り付けかた


① 親機の取り付けかた

- 1個用スイッチボックスのとき




電源プラグはAC100Vのコンセントに差し込んでください。

- 壁掛金具に掛ける手順




② 子機の取り付けかた

- 呼び出しボタンを開きます。取付金具を取り外し、本体裏側のOPEN!の表示にしたがって、レバーを動かし、呼び出しボタンを開きます。
 ※一度、壁等に固定した場合は、呼び出しボタンの下部にある凹部にマイナスドライバーを引っ掛けて、ドライバーをこじるか、または、回転させて呼び出しボタンを開きます。
- 取付金具を付属ねじで固定します。




- ① 1個用スイッチボックスのとき

- ② 柱や壁のとき



- 付属木ねじ(φ4.0×45)を使用して柱や壁に固定します。

- 端子に配線を接続したのち、付属金具の上部のつめをパネルの上部に引っ掛けるようにはめ、パネル止めねじを取付金具にしめつけて固定します。
- 呼び出しボタンを元通りに閉め、ボタンが軽く動くことを確認してください。



※当社製以外のポスト灯には取り付けできないことがあります。その場合には、お買い求めの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。


工事店様へ工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

使いかた

■子機から親機の呼び出し

子機の呼び出しボタンを押しますと親機から呼び出し音(ピンポン)が鳴ります。

このとき子機からも呼び出し音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。



■呼出増設用スピーカ(HJS1002;別売)を使用しますと、子機から呼ばれたときに呼出増設用スピーカからも呼び出し音(ピンポン)が鳴ります。(通話はできません)

■呼ばれたら

呼び出し音が鳴ったら送受器をとりあげ、そのままお話しください。親機の送受器は正しくあて、特に送話口は口もとに近づけてお話しください。



■親機から子機を呼び出すとき

親機の送受器をとり、そのまま呼びかけて直接子機を呼び出してください。

■通話が終わったら


通話が終わりましたら送受器をもとのように正しく掛けてください。正しく掛けませんと子機から呼ばれても呼び出し音が鳴りません。



■呼び出し音量の調節は

送受器右側面の呼出音量調節器で大・中・小の3段階の調節ができます。お好みの音量に調節してご使用ください。

●呼出増設用スピーカの音量は呼出音量調節器の位置にかかわらず一定(大)です。




■親機は次に掲げる場所には取り付けないでください。

- 電気・ガス・石油ストーブなどの暖房器具の真上やその付近。
- 直射日光のあたる場所。
- 製氷倉庫など-10℃以下になる場所。
- 風呂場など特に湿度の高い場所。
- 有害ガスやいろいろなほこりが特に多い場所。
- 水や薬品がかかるおそれのある場所。

■子機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。

直接水をかけますと故障の原因になります。



お手入れのしかた

- 本体はやわらかな布でからぶきしてください。汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますのでガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

仕様

- 電源 AC100V 50/60Hz共用
- 定格消費電力 待受1W, 最大2W
- 通話方式 親機:電話形同時通話式
子機:スピーカ形同時通話式
- 呼出信号 電子チャイム音(ピンポン)
呼出音量調節器付(3段切替式)
- 配線本数 2線(無極性)
- 通達距離

線種	公称断面積	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	2mm ²
(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	37/0.26	
	(mm)単芯線	0.65	0.8	1.0	1.6
距離(メートル)	150m以下	250m以下	350m以下	1000m以下	
- 設置場所 親機:屋内専用
子機:屋内・屋外兼用
- 色調 親機
HJU-1P(W)……………ホワイト
子機
HJU-D(H)……………パネル:シティグレーⅡ
呼び出しボタン:メタリックブラック
HJU-D(K)……………パネル:オフブラック
呼び出しボタン:メタリックブラック
- 外観材質 プラスチック
- 使用温度範囲 親機:-10℃~+50℃
子機:-25℃~+60℃

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そしてお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

ご注意とお願い

このインターホンの親機は屋内専用で-10℃~+50℃の範囲、子機は屋内屋外兼用で-25℃~+60℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。