


TOSHIBA

東芝電球スタンド取扱説明書

このたびは東芝電球スタンドをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ



器具の正しい使いかた

■ ランプを交換する場合

コードのついていない側の木枠部の支柱をひろげ
掛金をはずし枠蓋をはずしランプ交換してください。図1

その際枠蓋がはずせ、手が充分に入るだけの余裕
を支柱上面とちょうちん、ちょうちんとちょうち
んの間にみてください。(ちょうちんの伸縮をする
場合参照)

■ ちょうちんの角度調節をする場合

木枠部の支柱をひろげ、掛金を角度調節穴に差し
込みます。(3段階の角度調節ができます。)

図1

■ ちょうちんの伸縮をする場合

木枠横にある調節器の調節ねじをゆるめてちょう
ちんの伸縮内で、のびちぢみさせる事ができます。

図2




図1




図2