


東芝蛍光灯器具取扱説明書

FST-41991-PS FST-42991-PS


このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器く **インバータ-S** を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

各部のなまえ




FST-41991-PS




FST-42991-PS

器具の取り付けかた


- ① 器具本体を取り付ける前に第1図に示す電源用ノックアウトのいずれかを打ち抜き、付属の電源ブッシングを取り付けてください。
- ② 電源ブッシングより電源線を引き込み、第1図に示すいずれかの取付穴(ノックアウト)を用いて器具本体を取り付けてください。
- ③ **連結の場合**
1. 連結ガイドを用いて取り付ける場合は、第2図のように本体Aの連結穴に連結ガイドのピンをはめ込み天井に取り付けてください。
2. 次に連結しようとする本体Bの反対側に連結ガイドをはめ込み(3連結以上の場合)本体Bの連結用穴にはめ込んで取り付けてください。
3. 電源送りの場合は第3図のようにVVFケーブルを連結ガイドに押し込んで付属のビニタイでとめてください。
4. 器具の連結取付寸法は、第4図のようになります。
- ④ 第5図のように端子台のストリップゲージ(13mm)に合わせて電源線、アース線の被覆をむいてください。
- ⑤ 電源線を端子台の電源表示穴へ、アース線をアース表示穴へ確実に差し込んでください。
- ⑥ 送り配線する場合は向い側の接続穴を使用してください。
- ⑦ 電源線、アース線を取りはずす場合はリリースボタンをドライバーで押して線を引き出してください。
- ⑧ 第6図のように反射板から出ているひも(またはチェーン)の先端の金具を本体の穴に引っ掛けて反射板を本体に吊り下げてください。金具ははずれないようにペンチなどで曲げてください。
- ⑨ コネクターをしっかり差し込んでください。
- ⑩ 反射板を化粧ねじ(セットスクリュー)で反射板取付金具に取り付けてください。(連結ガイドを使用して連結する場合は第7図の幹線通用ノックアウトを打ち抜いてください。
- ⑪ ランプを確実に取り付けてください。
- ⑫ 第8図のようにソケットカバー(別売品:白黄赤緑クロムメッキ品等を用意してあります。)を装着します。




第1図



第2図



第3図



第4図


お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられています。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


TOSHIBA



第5図



第8図




第6図

第7図

特にご注意を

- 必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- 薄い天井板 (1 cm以下) や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。
- 紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。
- 「FST-42991-PS」の安定器は直列逐次起動式になっていますので、必ずランプは2本取り付けて使用してください。



- ランプを交換するときは必ず電源を切ってください。
- ランプ交換の際には、“東芝蛍光ランプ〈ラビッドマスター〉ワットブライター 40ワット形”とご指定ください。

お手入れのしかた

- 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。



- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
 なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。