


TOSHIBA

東芝誘導灯用ガード取扱説明書

FBG-102 FBG-202


このたびは東芝誘導灯用ガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の誘導灯用ガードと共通となっておりますので、お求めのガードと姿図
がちがっている場合があります。

各部のなまえ




ガード取付台の取り付けかた

ガード取付台は、図のような状態でボルト・ナット又はねじにて固定してください。



FBG-102


(ガード止めねじ以外のボルト・ナット等は付属していません。)



FBG-202

ガードの取り付けおよび取りはずしかた

ガードの取り付けは、ガード取付台に付いている2個のガード止めねじをはずし、ガードの中心と誘導灯の中心を合わせ、図のようにガードの蝶番とガード取付台のガード受け部分をガード止めねじで締め付けて固定してください。ガードの取りはずしは、2個のガード止めねじをはずして行ってください。



東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8768

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2004年01月01日>
FBG-102(1/1)

(00514B)