

# TOSHIBA

## 東芝蛍光灯器具用木製枠取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯器具用木製枠をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めの木製枠を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。




### 木製枠と本体の組み合わせ

この木製枠は次のように適合本体と組み合わせてご使用ください。

| 木製枠形名   | 適合本体形名   | 木製枠・本体組み合わせ形名 |
|---------|----------|---------------|
| MC-7251 | FT-72601 | FT-72615K     |
| MC-7252 | FT-72601 | FT-72616K     |
| MC-7253 | FT-72601 | FT-72617K     |

### 特にご注意を

木製枠の取り付けは、取り付け・取りはずしの際、手をさし込む間隔として最低20mm(図中※印)とってください。




### 木製枠の取り付けかた、はずしかた

#### 取り付けかた

1. 本体側の金具に木製枠のバネを引っ掛けてください。
2. 木製枠を両手でささえ押し上げてください。

#### 取りはずしかた

1. 木製枠を両手で下へ引っ張り、下げてください。
2. バネを押し上げ、内側にずらしてははずしてください。



### お手入れのしかた

- 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
- 木製枠が汚れたときは、やわらかい布をせっけん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。
- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

### お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられております。

### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し  
ください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03)5463-8771

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。(09033)A

MC-7253(1/1)