

アダプター	EF-5N
適合器具	IEM-09821N、IEM-09821HN、IEM-13821N、IEM-13821HN、IEM-30821N、IEM-30821HN、IEM-30823N IEM-30823HN、IEM-30824N、IEM-30824HN、IEM-30825N、IEM-30825HN、IEM-13821LN、IEM-13821LHN

このたびは東芝吊装置アダプター（白熱非常灯用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


お客様へ

- この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
- 一般の方の工事は法で禁じられています。


工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■各部のなまえ



●吊装置アダプターの寸法



●取付方法

- ①吊装置（別売）を天井に取り付けてください。

適合吊装置

・PW-156M、PW-316M、PW-516M、PW-816M、PW-115M
PW-315M、PW-515M、PW-815M、EF-1、EF-2

- ②吊装置に電源線をとおしてから、吊装置アダプターをねじ込み、吊装置に付属の六角ナット、座金を利用して取り付けください。

注）器具の取付部に段差がありますので、パッキンで高さを合わせて取り付けください。

- ③電源線を器具の端子台に結線してください。

- ④器具を吊装置アダプターに付属のねじ（2本）で固定してください。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合

「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41（フリーダイヤル）

・新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86（フリーダイヤル）

携帯電話・PHSからのご利用は (03) 3426-1048（有料）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用いただけません。

東芝ライテック株式会社

電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13（南品川JNビル） TEL (03) 5463-8768 FAX (03) 5463-8824



お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

003123F