# TOSHIBA

## 東芝インターホン取扱説明書

### ドアホン子機 HP-512C

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## 各部のなまえと大きさ(単位:mm)




## 取り付けかた

配線を端子に接続したのち、本体を付属のねじで下記のように取り付けます。




## ご注意とお願い

■子機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。
直接水をかけますと故障の原因になります。

## 配線と使いかた

- このドアホン子機の配線には極性はありません。
- 使いかたや配線方法については相手側の取扱説明書をご参照願います。




## お手入れのしかた

- 本体はやわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(HP-512C)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

## 仕 様

| | |
|---|---|
| 定格入力 | 0.4W(32Ω) |
| 設置場所 | 屋内・屋外兼用(防雨形) |
| 使用周囲温度 | −25℃ ~ +60℃ |
| 配線本数 | 2線(無極性) |
| 重 量 | 約180g |
| 色 調 | パネル:サンドベージュ |
| | 本 体:ライトグレー |
| 材 質 | プラスチック(ABS樹脂) |


東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL(03)5463-8777



(50131)A


お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。