

- このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因になります。
- この器具は、壁面の丈夫なところに取付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因になります。



！ 取り付け

- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
(アースは法により第3種接地工事が必要です。)



アース工事

- 調光器（当社商品名コントロールクスなど）による調光使用しないでください。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。



⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。



電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
(この器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



温度

- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。水気、湿気の浸入により、感電、火災、破損の原因となります。

！ 防水

●お客様へ

使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因になります。



- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因になります。



ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。



適合ランプ EFD13E

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約8~10年です。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - 金属部分をフレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- △警告** ●器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

■各部のなまえ

防湿・防雨形 BFB-1322Z・1323Z



●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

⚠ 警告

この器具は陶器部品を使用しています。
施工や取扱いの際は、陶器自身や塗装面に傷が付かないように注意してください。
傷が付きますとそこから吸湿して破損する恐れがあります。

■器具の取り付けかた




図1





図2 SL端子台




サポート取付ピッチ

1. グローブを左(反時計)方向に回して、本体からグローブとグローブパッキンをはずします。
2. ランプをはずします。
3. 化粧ナットをはずし、本体からサポートをはずします。
4. サポートと本体パッキンを取り付けてください。
サポートと本体パッキンの電源穴に電源線を通して、付属の絶縁座を使用し、付属の木ねじ(2本)で取り付けてください。

⚠ 警告

器具取り付けには方向性があります。本体表示に従って取り付けてください。指定方向以外の取り付けを行うと、落下、感電、火災の原因となります。



5. 電源線を結線してください。
SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に奥まで差し込んでください。(図2)

⚠ 警告

電源線結線の際、電線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

6. アース線を接続してください。
7. 本体を取り付けてください。
8. 化粧ナットでサポートに取り付けて、しっかりと固定してください。
9. ランプを取り付けてください。(図1)
9. グローブを取り付けてください。
グローブとグローブパッキンを本体に合わせて右(時計)方向に回してください。この際、グローブパッキンがよじれないように確実に取り付けてください。
※無理な力は加えないでください。

⚠ 警告

ランプはネオボール5密閉形(EFD13E)以外使用しないでください。変形、変色、火災の原因となります。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル)

※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

トーンバ ヨイ
☎ 0120-1048-41 (全国どこからでもお掛けになれます。)

お取扱いお手入れ方法などのご質問

トーンバ イコー
☎ 0120-1048-15 (全国どこからでもお掛けになれます。)

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。