



東芝空気清浄器用フィルターセット説明書

フィルターの取り付けがた ●フィルターをポリ袋から取り出してください。
 フィルターの順序をまちがえないでください。順序をまちがえますと充分効果が発揮されません。

1 前面グリルをはずします。




2 脱臭フィルターを防塵フィルター内にセットします。




脱臭フィルターはポリ袋に入っています。必ずポリ袋から出してください。ポリ袋に入れたままですと清浄効果が得られません。

3 脱臭フィルターを内側にして、防塵フィルターを本体に取り付けます。




4 前面グリルのフックを本体穴に差し込んでから左側を押し込みます。




フィルターの取り扱い

プレフィルター

掃除機のブラシで軽く
吸い取ってください。
もみ洗いしたの熱風や
火をあてないでください。



付着したほこりなどが
取れなくなったり、破
れたりしたら交換して
ください。



防塵フィルター

ジャバラ溝のほこりを
掃除機で吸い取ってこ
ださい。水洗いなどは
絶対にしないでくださ
い。



取り替えるは1年に1回程
度が目安ですが、掃除
機で吸い取っても、フ
ィルターの色が交換ラ
ベルの色と同じくらい
に汚れていたら早目に
交換してください。



脱臭フィルター

水洗いは絶対にしな
いでください。
折り曲げたりしないで
ください。



取り替えるは1年に1回程
度が目安です。

