


器具の使い方

- 東芝ミニライトは、必ず壁に取り付けられたコンセントに図のように上向きに取り付けてご使用ください。
- ランプ交換は、セードを矢印の方向に回して取り外し、行ってください。




使用上のご注意

⚠警告

火災・感電の原因となります。

- 指定方向以外（下向き・横向き）で使わないでください。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使わないでください。
- ランプ交換の際は、本体表示による100V5W以外は、使わないでください。
- テーブルタップでの使用はおやめください。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。



⚠注意

火災・感電の原因となります。

- 器具、ランプは水洗いしないでください。
- 交流100V（±6V）以外での電圧で使わないでください。
- この器具は、非防水器具です。屋外や湿気の多い場所で使わないでください。



- 切込線を破ると包装のまま点灯テストができません。

⚠注意

包装のまま点灯しつづけることは、おやめください。火災の原因になります。

- お客様は、お読みになった後も必ず保管してください。

東芝ライテック株式会社

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）

住宅機器事業部

TEL (03) 5463-8766