

お客様へ

本体を天井面よりはずして行なう必要があるため、エンドカバーの交換は電気工事店に依頼してください。

交換のしかた

■ご注意

2種類の器具があります。

下記の手順に従って交換してください。

■セード押さえバネが、片方のサポートのみに取付けられている器具

エンドカバーの交換のほかに、付属のセード押さえバネを交換してください。

1. エンドカバー固定ネジをはずして、シャーシよりエンドカバーをはずします。
2. セード押さえバネ固定ネジをはずして、サポートよりセード押さえバネをはずします。付属のセード押さえバネを取付けます。
3. 他方のサポートに新たに付属のセード押さえバネを付属のネジにて取付けます。
4. 新しいエンドカバーを取付けます。

■セード押さえバネが左右両方のサポートに取付けられている器具

エンドカバーのみ交換してください。付属のセード押さえバネの交換は不要です。

1. エンドカバー固定ネジをはずして、シャーシよりエンドカバーをはずします。
2. 新しいエンドカバーを取付けます。

