

リモコン制御ユニット取扱説明書

FRC-148R(FRC-147R代替)

FRC-147Rをお使いになっていた方は、FRC-148Rに変わることによって下記の点が異なりますのでご注意願います。
(取り付け、配線は変わりません)

- ①壁スイッチでの点灯状態切替(順送り)に消灯が追加される。
FRC-147Rの場合
[全光]→[調光]→[常夜灯]→[全光]→…繰り返し
FRC-148Rの場合
[全光]→[調光]→[常夜灯]→[消灯]→[全光]→…繰り返し
- ②リモコンやマニュアルスイッチ、プルカベ器具のプルスイッチで消灯している時に長時間の停電(電源瞬断1.5秒以上)があった場合は、常夜灯点灯となってお知らせします。
- ③30分、60分おやすみ切タイマーが対応できます。
別売りの「あとからリモコン送信器:FRC-150」を使うと30分、60分のオフタイマー機能を使うことができます。