

東芝コールチャイム メロディ1 :DB6031 (WS)


お客様へ

このたびは、お買い上げありがとうございます。
お求めの商品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を
よくお読みください。本書は必ず保管してください。

工事店様へ

取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
取り付け終了後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

■各部のなまえ



電源


単3形乾電池1個(別売)
DC1.5V

仕様

音 色	1.メロディA(エリーゼのために)
音 量	64ホン(dBSPL)以上(正面1m)
電池寿命	1年以上(10回/1日)

■配線方法

押ボタン(別売:DBV4300 ¥260など)




■配線距離


使用配線	本体↔押ボタン
0.5mm ²	100m
0.75mm ²	

■取り付けかた

●カバーをはずす



●本体



ご注意

- 乾電池専用です。トランス、100V電源での使用はできません。
- ドアスイッチのように接点が入りっぱなしになるおそれのあるスイッチを使用すると連続鳴動しますので電池の消耗が早くなります。
- 蒸気や、油煙の直接かかる場所や高温、高湿になる場所には、取り付けしないでください。
- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買い上げの販売店(工事店)またはお客様ご相談室にご相談ください。