

リモコン制御ユニット取扱説明書

FRC-157R(FRC-148R代替)

FRC-148Rをお使いになっていた方は、FRC-157Rに変わることによって下記の点が異なりますのでご注意願います。
(取り付け、配線は変わりません)

○壁スイッチでの点灯状態切替(順送り)に消灯が削除される。

FRC-148Rの場合

[全光]→[調光]→[常夜灯]→[消灯]→[全光]→…繰り返し

FRC-157Rの場合

[全光]→[調光]→[常夜灯]→[全光]→…繰り返し