

対象機種	IHD-2583(K) IHD-2583M(W)	IHD-2584(K) IHD-2584M(W)	ID-7010(K)・ID-7010M(W)
適合ランプ (ランプ別売)	ネオハロクールビーム ⁵⁰ 75W E-11		ミニクリプトンランプ50W形(KR100/110V45WR50) ネオボールZ [®] EFD15(E17)、EFA15(E17) 以下
埋込穴寸法	φ75±2	φ100±2	φ75±2

このたびは東芝白熱灯器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。

お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●素人工事は法律で禁じられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しく
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ 施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。

取り付け

●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。

電源線接続

●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井(ロックウール等)、壁面には取り付けしないでください。

方向性

●この器具の送りは、15Aまでです。越えて使用すると、感電、発熱、火災の原因となります。

送り

●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

●器具と被照射物との距離は、0.3m・0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

対象機種	ID-7010	IHD-2583 IHD-2584
最小距離	0.3m 60℃	0.5m 60℃

被照射物までの最小距離

●ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサーとの組合せ使用はできません。破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。

調光器

●器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと器具落下の原因となります。

振動の激しい場所

●器具に振動や衝撃が加わると、ランプ寿命や破損の原因となります。

振動・衝撃

●この器具は、屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。

使用環境

■この器具は断熱施工不可です。

●この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合は、取扱説明書の『断熱材・防音材の施工法』に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。また住宅の断熱施工天井には使用できません。

断熱材施工不可

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。

温度屋外

●器具表示された交流100V(±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)

電源電圧

●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

器具の密着

■お客様へ 使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切つて

●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。

金属物の差し込み

●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

可燃物

●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

●器具を洗剤・薬品等でふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

洗剤・薬剤

●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。

水洗い

●ネオボールZをご使用する場合、点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは、寿命が短くなります。

●1年に1回は、「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)

寿命

●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

端子台 本体 ソケット 取付バネ IHD-2584 (K)・M(W)	端子台 ソケット 本体 取付バネ IHD-2583 (K)・M(W)	端子台 ソケット 本体 取付バネ ID-7010 (K)・M(W)
--	--	---

ID-7010M(W) (2 / 2)