

東芝LED照明器具用下面ガード取扱説明書

	形名	適合器具		
		軽量ハイスぺックタイプ	まぶしさ低減形	軽量スタンダードタイプ
下面ガード	LEDX-10071G	LEDJ-11005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-11006N-LD9 LEDJ-16005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-16006N-LD9 LEDJ-21005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-21006N-LD9 LEDJ-25005N-LD2/WD2/XD2 LEDJ-25006N-LD2	LEDJ11005DN-LD9 LEDJ11006DN-LD9 LEDJ16005DN-LD9 LEDJ16006DN-LD9 LEDJ21005DN-LD9 LEDJ21006DN-LD9	LEDJ-10507N-LD9/WD9 LEDJ-15507N-LD9/WD9 LEDJ-20507N-LD9/WD9
	LEDX-20071G	LEDJ-34005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-34006N-LD9 LEDJ-43005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-43006N-LD9 LEDJ-50005N-LD2/WD2/XD2 LEDJ-50006N-LD2	LEDJ34005DN-LD9 LEDJ34006DN-LD9 LEDJ43005DN-LD9 LEDJ43006DN-LD9	LEDJ-32507N-LD9 LEDJ-44507N-LD9
拡散カバー付き下面ガード	LEDX-10071GF	LEDJ-11005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-11006N-LD9 LEDJ-16005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-16006N-LD9 LEDJ-21005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-21006N-LD9 LEDJ-25005N-LD2/WD2/XD2 LEDJ-25006N-LD2		LEDJ-10507N-LD9/WD9 LEDJ-15507N-LD9/WD9 LEDJ-20507N-LD9/WD9
	LEDX-20071GF	LEDJ-34005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-34006N-LD9 LEDJ-43005N-LD9/WD9/XD9 LEDJ-43006N-LD9 LEDJ-50005N-LD2/WD2/XD2 LEDJ-50006N-LD2		LEDJ-32507N-LD9 LEDJ-44507N-LD9

このたびは東芝LED照明器具用下面ガードをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。



	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
●一般屋内用器具です。 ●雨・風の当たる場所、屋外や軒下、湯気、湿気、水気のある場所では使用できません。（器具落下の原因） ●激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動している場所には使用できません。（器具落下の原因） ●粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所では使用できません。（器具落下の原因） ●下面ガードの取付けは、本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下の原因となります。 ●下面ガードを改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。（器具落下の原因） ●適合器具以外の器具と組合せて使用できません。（器具落下の原因） ●サッカーボール、バスケットボールなどが当たる恐れがある場合は、器具下方にネットなどを設置して、器具に衝撃が加わらないように対策してください。（器具落下の原因） ●お手入れの際は、必ず器具の電源を切ってください。（感電の原因）		

	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
●異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。 ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。） ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。		



■各部のなまえ

下面ガード : LEDX-10071G
拡散カバー付き下面ガード : LEDX-10071GF

下面ガード : LEDX-20071G
拡散カバー付き下面ガード : LEDX-20071GF





付属部品（共通）



■下面ガードの取付け方


① 適合器具の放熱器コーナー部分とフィンの間に ガード取付金具を差し込んでください。（図1）

② 適合器具のガード取付穴を使用して取付ねじ（付属）でガード取付金具を仮止め（2箇所）してください。（図2）




③仮止めした取付ねじに下面ガードのへねじ挿入部を合わせ、引っ掛けてください。(図3)(図4)

軽量ハイスpekタイプ・まぶしさ低減形器具の場合




(図3)

軽量スタンダードタイプ器具の場合



(図4)


④下面ガードを引き上げ、取付ねじ(付属)で固定してください。(図5)
(推奨締付けトルク: $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$)



(図5)

⑤仮止めしていた取付ねじを締め付けてください。(図6)
(推奨締付けトルク: $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$)

全ての取付ねじが確実に固定されていることを確認してください。



(図6)



取付ねじで適合器具と下面ガードを確実に締めて固定してください。
取付けに不備があるとガード落下の原因となります。

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー
保証規程



修理
サービス規程



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048

（通話料：無料）

携帯電話 046-862-2772

（通話料：有料）

FAX 0570-000-661

（通信料：有料）

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34