

東芝照明器具配光データシート

名 称		蛍光灯器具		保守率	良	0.73	
-----	--	-------	--	-----	---	------	--

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天井	80						70						50				30		20	0			
$\theta \backslash \phi$	A—A	B—B	C—C			壁		70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0	
						床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0	
				室指数	照 明 率 (×0.01)																							
0°				0.60	49	45	36	34	28	27	46	43	34	33	27	26	31	30	25	24	23	23	18	16				
10°				0.80	59	53	45	42	36	35	56	51	43	41	35	34	39	38	32	32	30	29	25	22				
20°				1.00	65	58	51	48	42	40	61	56	49	46	41	39	45	42	38	36	35	34	29	26				
30°				1.25	72	64	59	54	49	46	68	61	56	52	47	45	51	48	44	42	40	39	34	30				
40°				1.50	76	67	64	58	55	51	72	64	61	56	52	49	55	52	48	46	44	43	38	34				
50°				2.00	84	73	73	65	64	58	79	70	69	63	61	56	62	58	56	53	51	49	44	40				
60°				2.50	88	76	78	69	70	63	83	73	74	67	67	61	67	62	61	57	56	53	48	44				
70°				3.00	92	79	83	72	75	67	86	76	78	70	72	65	70	65	65	61	59	56	52	47				
80°				4.00	97	82	89	77	82	72	91	79	84	74	78	70	75	69	71	65	64	61	56	52				
90°				5.00	99	84	93	80	87	75	93	81	88	77	82	73	78	71	74	68	67	64	59	55				
100°				10.00	106	88	102	86	98	83	99	85	96	83	93	81	86	77	83	75	75	70	67	62				
110°																												
120°																												
130°																												
140°																												
150°																												
160°																												
170°																												
180°																												

