

**TOSHIBA**

## LEDボーダーライト

### 形 名


AL-LED-BL-12-3CH

AL-LED-BL-12-3-JCH

AL-LED-BL-12-4CH

AL-LED-BL-12-4-JCH

### 取扱説明書



モデル…AL-LED-BL-12-4-JCH

このたびは、東芝 LED ボーダーライトをお買い上げいただきまして、

まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

**東芝ライテック株式会社**

## 目 次

1. 特 長	1
2. 警告表示内容の説明	1
3. 安全にお使いいただくために	2
4. 本体表示銘板と表示内容	5
5. 各部の名称と使用方法	6
6. 点検と修理	18
7. 仕様一覧	19

### 1. 特 長

- ・小～中規模のステージに合わせた配光設計。
- ・Ra 95の高演色性を実現。
- ・1台は1間（1.8m）12灯で、DMXによる遠隔操作と手元操作が可能。
- ・上手送り、下手送りが設定で変更可能。
- ・電源接続は最大10台まで、調光制御は最大6台まで連結可能。
- ・RDM機能を搭載。電源投入時間・点灯時間などの情報を、対応する情報表示機にアンサーバックできます。また、対応する情報表示機からDMXアドレスの変更が行えます。

### 2. 警告表示内容の説明

器具本体および取扱説明書に警告表示をしています。器具の使用前に警告内容を必ず確認のうえ安全にご使用ください。

#### シグナル用語の意味


##### ⚠ 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。

##### ⚠ 注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

#### 警告表示例



### 3. 安全にお使いいただくために

#### ⚠ 警 告



- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。  
一般用照明器具として使用する製品ではありません。



- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。  
指定距離より近すぎると、火災の原因となります。



- 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離をとつてください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。



- 移動・取付を行う場合は衝撃を与えないでください。  
器具の破損の原因となります。



- 器具の使用角度に制限があります。  
本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。  
使用角度範囲を超えると、LEDの破損・短寿命の原因となります。



- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。



- 器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。  
本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



- 器具を分解したり改造しないでください。故障・感電・火災の原因となります。



- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。



- 異常時にはすぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明してください。  
容易に原因の究明ができない場合は、弊社に修理依頼をしてください。



- 吊り金具や吊りチェーンとパイプの間に手を差し込まないでください。吊り金具や吊りチェーンとパイプとの間などに手を挟み、器具の破損・けがの原因となります。



- 本器具は精密機器です。衝撃を与えないでください。  
故障の原因となる可能性があります。必ず手で操作を行ってください。



- ハロゲン器具などと同時に使用する場合は、本器具から充分に遠ざけてください。  
熱により破損・溶解の原因となります。



- 振動の激しい場所、常時振動がある場所への取付・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。

## ⚠ 注意

### 1. 使用環境・使用条件について

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。  
屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。  
破損・変形・火災と LED のフリッカ・不点灯の原因となることがあります。
- 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。

### 2. 取付・設置について

- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 据付施工は主任電気工事士の管理のもと行ってください。  
なお、電線相互を接続する作業は電気工事の有資格者が行ってください。
- 劇場空間内での照明作業に伴う器具の取付・設置は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 器具の取付・設置に方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。  
指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

### 3. 施工上の注意について

- 電気接続の電線端末処理は、取付ネジ仕様及び電線仕様に適合した下表に記載の圧着端子を使用して確実に圧着してください。火災の原因となります。
- 電気接続の際、端子ネジは、下表に記載されたトルクで締付けてください。火災の原因となります。
- 圧着端子はつぎのものを使用してください。

ネジ寸法	電線サイズ( $\text{mm}^2$ )								推奨締付けトルク (N·m)
	0.75	1.25	3.5	5.5	8	14	22	38	
M3	0.75-3	1.25-3	—	5.5-3	—	—	—	—	1.2
M4	0.75-4	1.25-4	3.5-4	5.5-4	8-4	—	—	—	1.0~1.5
M4.5	—	—	—	5.5-5	—	—	—	—	1.5~2.0
M5	—	1.25-5	3.5-5	5.5-5	8-5	14-5	22-5	—	1.6~2.0
M6	—	1.25-6	3.5-6	5.5-6	8-6	14-6	22-S6	—	3.0~4.0
M8	—	1.25-8	3.5-8	5.5-8	8-8	14-8	22-8	38-S8	5.5~7.0

### 4. 使用前の準備について

- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の使用前の準備は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。  
未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 電源接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

## 注意

### 5. 使用方法について

- 器具を取扱う場合は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 器具の取付けに方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の安全シールド（ガラス、フィルタ、前面カバー、金網等）を取り外して使用しないでください。LED充電部が露出し、感電・火災の原因となります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。

### 6. 保守点検について

- 器具は、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- 器具の点検（整備）は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 部品交換、清掃時は、必ず電源を切ってください。電源を切らないと感電することがあります。
- 電源コード・接続器は日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。感電・火災の原因となることがあります。
- 安全シールドに亀裂がないか日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。安全シールドが落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具のネジ類は、振動等で緩む場合があり取扱説明書に基づき処置をしてください。故障、落下による物的損害・けがの原因となります。
- 埃や紙吹雪が溜まつたままで使用しないで、清掃してください。火災の原因となります。
- 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。器具の機能劣化・感電・火災の原因となります。

### 7. 保管時について

- 暑い場所や湿度が高く、結露しやすい環境に保管しないでください。故障・絶縁不良の原因となります。
- 安全シールドに損傷を与えないように保管してください。安全シールドの効力をなくす原因となります。
- 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。感電・火災の原因となるおそれがあります。


※ 詳しくは各製品の取扱説明書に従ってください。

## 4. 本体表示銘板と表示内容

照明器具の本体に下記の銘板が表示してあります。

取扱時には、必ず内容を確認のうえ、安全にご使用ください。

### 4. 1 本体表示銘板




### 4. 2 表示内容

- ① 用途表示 : 「演出空間用照明器具」であることを表しています。  
演出空間の用途以外では使用しないでください。
- ② 法定表示 : 電気用品安全法の規定による「製造事業者名」「定格電圧」「定格周波数」「定格消費電力」「(PS)マーク」を表示しています。
- ③ 入力情報 : 安定器等を内蔵する場合、入力情報等を表示しています。
- ④ 上部方向表示 : 照明器具の上方向を表示しています。  
必ず矢印の方向を上にして取付けてください。
- ⑤ 最高周囲温度 : 通常の使用状態で連続動作させてもよい最高周囲温度を表示しています。
- ⑥ 最高表面温度 : 連続点灯したときの外面温度の最高値を表示しています。
- ⑦ 最小照射距離 : 通常の使用状態で連続点灯させたとき、被照射対象物（黒色ボード）の温度が90°Cに達する最小距離を表示しています。
- ⑧ 最小離隔距離 : 通常の使用状態で連続点灯させたとき、可燃物（黒色ボード）の温度が90°Cに達する最小距離を表示しています。
- ⑨ 本体質量 : ハンガーその他付属品を含まない照明器具本体質量を表示しています。
- ⑩ 形名 : モデル番号（形名）を表示しています。
- ⑪ 製造番号 : 製造年と製造番号等を略号で表示しています

## 5. 各部の名称と使用方法

### 5. 1 各部の名称




## 5.2 器具の取付方法（施工業者様が行ってください）

本器具は光軸が垂直から25°傾いています。照射方向が舞台奥側になるように器具を取り付けてください。

- ① 吊り金具をパイプに掛け、吊り金具ボルトを図のように吊りチェーンに通してください。  
この時吊りチェーンは必ず吊り金具の内側に入るようにしてください。また、チェーンがねじれないようにしてください。
- ② 六角ナットで吊り金具ボルトを固定してください。
- ③ 吊り金具ボルトに割りピンを通し、図のように割りピンを開き抜け止めを施してください。

適合パイプサイズはφ42～φ49です。



### 注意

- LEDボーダーライトは重量物です。取付け作業は必ず二人以上で行ってください。
- 吊り金具用ボルト、ナット、ワッシャ類、割りピンは必ず付属品を使用してください。

## 5.3 吊りチェーン用ボルト調整方法（施工業者様が行ってください）


吊下げ後、吊りチェーン用ボルトを調整することで、器具の傾きを微調整することができます。

### (1) 器具を上方に動かすとき（矢印A方向）

- ① ナットaを矢印Cの方向に回し緩めてください。
- ② ナットbを矢印Cの方向に回して位置を決めてください。
- ③ ナットcを矢印Cの方向に回しナットb, cを固定してください。
- ④ ナットaを矢印Dの方向に回し吊りチェーンボルトを固定してください。
- ⑤ すべてのナットに緩みがないことを確認してください。

### (2) 器具を下方に動かすとき（矢印B方向）

- ① ナットcを矢印Dの方向に回して緩めてください。
- ② ナットbを矢印Dの方向に回して位置を決めてください。
- ③ ナットcを矢印Cの方向に回しナットb, cを固定してください。
- ④ ナットaを矢印Dの方向に回し吊りチェーンボルトを固定してください。
- ⑤ すべてのナットに緩みがないことを確認してください。



### 注意

- 図中L寸法は50mm以下にしてください。
- 吊りチェーンボルトは回転させないでください。チェーンが捻じれて破断の原因となります。
- 器具の傾きは±5°以下に調整してください。照明器具や部品の落下の原因となります。

## 5.4 入力ケーブル接続方法（施工業者様が行ってください AL-LED-BL-12-3(4)-JCH のみ）

### (1) 電源ケーブル接続

適合電線は  $2 \text{ mm}^2 \times 3$  芯～ $8 \text{ mm}^2 \times 9$  芯の 2 P N C T キャブタイヤーケーブルです。容量に見合った電線を使用してください。

- ① 取付けネジ（10 個）を外しジョイントボックスカバーを矢印の方向にずらしてください。
- ※ ジョイントボックスカバーは DMX 端子台が見える位置までずらし、それ以上はずらさないで下さい。不用意に内部電子部品に接触したりして故障の原因となります。
- ② ケーブル押さえねじを緩め電源ケーブル押さえを外してください。
- ③ 接続するケーブルの外側の被覆を 30～80 ぐらいで皮むきし、先端に  $\phi 5$  丸形圧着端子をつけてください。その際圧着端子の根元は圧着端子用絶縁キャップや熱収縮チューブなどで、絶縁処理を行ってください。
- ④ 電源ケーブル用グロメットにカッター等で、切れ目を入れ、電源ケーブルを挿入してください。
- ⑤ 電源入力端子台の保護カバーを外し、1 次側の L (ライン)、N (ニュートラル)、P E (アース) にそれぞれ規定締付トルクで確実にネジ止めしてください。電源ケーブル接続後は必ず端子台の保護カバーを取付けてください。


本製品の規定締付トルク：

2. 2～2. 8 N・m

- ⑥ 電源ケーブルの皮むき部がジョイントボックス内に収まる位置で電源ケーブルをケーブル押さえで固定してください。ケーブル押さえねじは電源ケーブルが極端に変形しない程度に締め込んでください。ケーブル断線の恐れがあります。

※  $8 \text{ mm}^2 \times 9$  芯ケーブル、 $5. 5 \text{ mm}^2 \times 7$  芯+DMX の複合ケーブルを使用する場合はケーブル押さえねじを付属の交換用ネジ（M 4 × 5 0）と交換してください。

- ⑦ DMX ケーブルを接続してください。（次項参照）






## 注 意

- 電源ケーブルは器具の接続台数、電線長による電圧降下等を考慮し選定してください。
- 電源ケーブルを接続する際は必ず電源を切ってください。
- 電源ケーブルを接続するときは必ず圧着端子を使用してください。導線を直接端子台へ接続しないでください。接触不良の原因となります。
- 電源入力端子台の2次側の端子ネジは緩めないで下さい。接触不良の原因となります。
- 使用電圧範囲 (AC 95V~105V) 内で使用してください。範囲外の使用は故障の原因となります。

## (2) DMXケーブル接続方法

弊社指定のDMXケーブルを使用してください。詳しくは弊社にお問い合わせください。

- ① ケーブル押えネジを緩めDMXケーブル押えを外してください。
- ② 図のようにDMXケーブルを加工してください。ドレンワイヤーには絶縁チューブなどを被せ、絶縁処理を行ってください。
- ③ DMXケーブル用グロメットにカッター等で切れ目を入れ、DMXケーブルを挿入してください。
- ④ DMX端子台のリリースボタンを押しながらNo.1にドレンワイヤー(シールド)、No.2に黒(-)、No.3に白(+)を接続してください。(赤、緑は使用いたしません。)
- ⑤ DMXを出力し、次のジョイントボックス付ボーダーライトへ渡り配線するときはNo.4に渡り線用DMXケーブルのドレンワイヤー(シールド)、No.5に黒(-)、No.6に白(+)を接続してください。
- ⑥ ジョイントボックス内でDMXケーブルを結束バンド等で固定板に固定した後、DMXケーブルをDMXケーブル押えで固定してください。ケーブル押えネジはDMXケーブルが極端に変形しない程度に締め込んでください。ケーブル断線の恐れがあります
- ⑦ ジョイントボックスカバーを元に戻し、取付けねじ(10個)で固定して下さい。







## 注 意

- 誤結線は器具故障や火災の原因となります。DMXケーブルを電源端子台 (AC 100V) に接続しないでください。
- DMXケーブルの接続、取外しの際は、必ず電源を切ってください。


## 5.5 器具連結方法(施工業者様が行ってください)

LEDボーダーライトは連結して使用することができます。連結台数は、電源は最大10台まで、調光は最大6台までの連結が可能です。詳しくは「5.6 器具連結台数」をご覧ください。


- ① ダクトカバー(短)を外してください。
- ② 側板、連結金具を外してください。  
(器具を連結する場合外した側板は使用しません。)
- ③ 電源連結端子台、調光連結端子台のそれぞれのリリースボタンを押し、端子台から渡り電線を外してください。  
調光連結端子台の数は機種により異なります。  
AL-LED-BL-12-3(-J)CH…3個  
AL-LED-BL-12-4(-J)CH…4個
- ④ 外した連結金具を図のようにずらして取付けてください。



- ⑤ 連結するLEDボーダーライトのダクトカバー(短)、ダクトカバー(長)、側板、連結金具を外してください。(こちら側の側板、連結金具は使用いたしません。)
- ⑥ 連結金具を使用してLEDボーダーライトを連結し、⑤で外したネジを使用して固定してください。
- ⑦ ③で外した渡り線を使用して電源端子台のLとL、NとN、PEとPEを接続し、調光連結端子台1回路の1と1、3と3、2回路の1と1、3と3、3回路の1と1、3と3、AL-LED-BL-12-4(-J)CHは4回路の1と1、3と3をそれぞれ接続してください。



⑧ ダクトカバー（短）とダクトカバー（長）を入れ替えて取付けてください。



## 5.6 器具連結台数

LEDボーダーライトを連結して使用する際は、1バトンに付き必ず1台以上のジョイントボックス付ボーダーライト(AL-LED-BL-12-3(4)-JCH)が必要です。また、電源と調光の連結可能台数は以下のようになります。

**電源連結数：最大10台**


AL-LED-BL-12-3(4)-JCH(J付き) × 1台 + AL-LED-BL-12-3(4)-CH × 9台 まで

**調光連結数：最大6台**


AL-LED-BL-12-3(4)-JCH(J付き) × 1台 + AL-LED-BL-12-3(4)-CH × 5台 まで

J付き：ジョイントボックス付き(AL-LED-BL-12-3(4)-JCH)


**例1) 器具10台連結（電源10連結、調光5連結×2）の場合（①、⑥がジョイントボックス付）**



- AC 100Vは①か⑥どちらかのジョイントボックスへ接続してください。  
(上図では①に接続しています。)
- DMXは①と⑥の両方のジョイントボックスへ接続してください。「5. 4入力ケーブル接続方法（2）DMXケーブル接続方法」に従い、どちらか一方のジョイントボックス内DMX端子台の出力から他方のジョイントボックスへ渡り配線しても構いません。
- ⑤～⑥間の連結部は電源連結端子台のみ渡り線を接続し、調光連結端子台は渡り線を接続しないでください。（調光の系統を4台+6台（①～④、⑤～⑩）のように分けるときは④～⑤間の連結部がこれにあたります。）
- その他の連結部は電源連結端子台、調光連結端子台ともに、渡り線を接続してください。



例2) 器具10台連結／電源5連結×2、調光5連結×2の場合(①と⑥がジョイントボックス付)




- AC100VとDMXは①と⑥の両方のジョイントボックスへ接続してください。  
DMXは「5.4入力ケーブル接続方法(2) DMXケーブル接続方法」に従い、どちらか一方のジョイントボックス内DMX端子台の出力から他方のジョイントボックスへ渡り配線しても構いません。
- ⑤-⑥間の連結部は電源連結端子台、調光連結端子台ともに渡り線を接続しないでください。
- その他の連結部は電源連結端子台、調光連結端子台ともに、渡り線を接続してください。

### 注意

- 電源連結端子台には本LEDボーダーライト以外は接続しないでください。
- 調光1系統内に2台以上ジョイントボックス付ボーダーライトAL-LED-BL-12-3(4)-JCHを接続しないでください。器具連結部の調光連結端子台からAL-LED-BL-12-3-Jへ入線すると誤動作します。  
(例1, 2の場合だと、①~⑤、⑥~⑩をそれぞれ調光1系統(調光連結端子台で渡り接続されたグループ)とします。①~⑤、⑥~⑩のそれぞれのグループ内にジョイントボックス付ボーダーライトAL-LED-BL-12-3(4)-JCHを2台以上接続しないでください。)

## 5.7 操作方法 (AL-LED-BL-12-3(4)-JCHのみ)

### (1) 操作パネル 各部の名称・説明



**MODEボタン**：手元/遠隔操作、アドレス設定などの機能の切り替えを行います。

**SETボタン**：選択内容の決定を行います。

**UP、DOWNボタン**：選択内容の変更を行います。

**7セグLED**：操作、設定状態を3桁で表示します。

**TERMINATION**：DMX信号の終端切り替えを行います。最終器具は「ON」にしてください。

※ DMXはUSITT DMX 512-Aに準拠しています。

## (2) 動作モードの設定


- ① MODEボタンを押してください。  
7セグLED表示：現在の動作モードを点灯表示
- ② UP、DOWNボタンにより任意のMODEを選択してください。(UPボタンを押すごとにP01→P03→P05→P07→P01と切り替わります。DOWNボタンは降順に切り替わります。)  
7セグLED表示：UP、DOWNにより選択された動作モードを点滅表示
- ③ SETボタンをおしてMODEを決定してください。SETボタンで決定したMODEは電源をOFFした後も維持されます。  
7セグLED表示：決定したMODEを点灯表示

### (2) - 1 動作モード

動作モード	7セグLED表示	動作
遠隔制御・下手送り	P01	DMX操作器による遠隔調光制御 回路1～3(4)を下手より割り付け
手元制御・下手送り	P03	手元操作による調光制御 回路1～3(4)を下手より割り付け
遠隔制御・上手送り	P05	DMX操作器による遠隔調光制御 回路1～3(4)を上手より割り付け
手元制御・上手送り	P07	手元操作による調光制御 回路1～3(4)を上手より割り付け

### (2) - 2 回路割り付け


下手送り



AL-LED-BL-12-3(-J) CH  
AL-LED-BL-12-4(-J) CH


3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

上手送り



AL-LED-BL-12-3(-J) CH  
AL-LED-BL-12-4(-J) CH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



### (3) 遠隔制御モード (P01、P05)でのアドレス設定方法

遠隔制御モード (P01、P05) を選択すると、DMXアドレスの選択に入ります。

- ① MODEボタンを押してください。

7セグLED表示：現在のMODEを点灯表示

- ② UP、DOWNボタンでP01またはP05を選択してください。

7セグLED表示：選択したMODEを点滅表示

- ③ SETボタンを押してMODEを決定してください。

7セグLED表示：現在のDMXアドレスを点灯表示

- ④ MODEを決定するとDMXアドレスの選択に切り替わります。UP、DOWNボタンをおしてDMXアドレスを選択してください。

7セグLED表示：選択したDMXアドレスを点滅表示

- ⑤ SETボタンを押してDMXアドレスを決定してください。

7セグLED表示：決定したDMXアドレスを点灯表示

※ ここで決定したDMXアドレスが先頭アドレスとなりLEDボーダーライトの回路1に、先頭アドレス+1が回路2に、先頭アドレス+2が回路3に先頭アドレス+3が回路4 (AL-LED-BL-12-4-JCHのみ) に割り付けられます。

例 DMXアドレスに100を選択した場合

DMXアドレス100→LEDボーダーライト回路1

DMXアドレス101→LEDボーダーライト回路2

DMXアドレス102→LEDボーダーライト回路3

DMXアドレス103→LEDボーダーライト回路4 (AL-LED-BL-12-4-JCHのみ)

※ 先頭アドレスはAL-LED-BL-12-3-JCHは1～510まで、AL-LED-BL-12-4-JCHは1～509までの範囲で設定してください。これ以降に設定すると使用できない回路が発生します。

※ SETボタンを押す前に、MODEボタンを押すとキャンセルされます。

### (4) 手元制御モード (P03、P07) の操作方法

- ① MODEボタンを押してください。

7セグLED表示：現在のMODEを点灯表示

- ② UP、DOWNボタンでP03またはP07を選択してください。

7セグLED表示：選択したMODEを点滅表示

- ③ SETボタンを押してMODEを決定してください。

7セグLED表示：回路番号と調光レベルを点灯表示

- ④ SETボタンを押すごとに回路表示が1→2→3→(4)→1と切り替わり、それぞれの回路の現在の調光レベルを表示します。

7セグLED表示：選択した回路とその調光レベルを点灯表示

- ⑤ 調光したい回路番号を表示させUP、DOWNボタンを押して調光レベルを調整してください。(0～100%、100%はFLと表示)


7セグLED表示：回路番号は点滅表示、調光レベルは点灯表示

- ⑥ SETボタンを押して調光レベルを決定してください。

7セグLED表示：回路番号と決定した調光レベルを点灯表示

- ⑦ 他の回路を調光するときは④～⑥の操作を繰り返してください。

調光レベルをSETボタンで決定後、電源を切り再投入した場合、電源を切った時の調光レベルで点灯します。また操作後、3分後に7セグLED表示は自動消灯し、ドット表示のみとなります。



### (5) 7セグLEDのドット表示

7セグのドットは下表の内容を表します。

点灯箇所	表示
1桁目	電源ON時に点灯
2桁目	DMX/RDMパケット受信時:パケット受信毎に点灯/消灯を繰り返す RDMパケット送信時:一定時間(100ms程度)点灯
3桁目	常に消灯

7セグ表示は操作後、3分後に自動消灯し、ドット表示のみになります。



### (6) カットアウト機能

秒数0秒によるシーン再生、またはタッチスイッチでの操作時にカットアウト機能が働き、瞬時にLEDが消灯します。

※ フェーダによる手動操作では、DMX出力のタイミング、DMX送信周期、手動スピード等により、カットアウト機能が働く場合と働かない場合があります。

### (7) RDM\*機能

RDMシステムを導入した場合は、対応する情報表示機で照明器具の情報をアンサーバックできます。表示できる情報は

①製造会社名、②機器型番(形名)、③U I D番号、④ユニバース番号、⑤DMXアドレス、⑥点灯時間、⑦通電時間、⑧動作モードです。

また、RDM情報表示機から⑤DMXアドレス、⑧動作モード※をリモート操作により変更することができます。

詳しくはRDM情報表示機の取扱説明書をご覧ください。

※ 本LEDボーダーライトはRDM機能によるリモート操作によって『⑧動作モード』を変更することはできません。

「(2) 動作モードの設定」を参考に照明器具の操作パネルで設定を行ってください。

\* RDM(Remote Device Management):


ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX-512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。

## 5.8 カラーフィルタ装着方法

- ① 難燃性のフィルタをご使用ください。
- ② ご使用になるフィルタを、 $140 \times 140$ に切ってください。
- ③ フィルタ枠上方からフィルタを直接差し込んでください。


### △ 注意

- カラーフィルタは使用環境、使用時間、種類により色抜けする場合があります。



## 5.9 拡散フィルタ交換方法

- ① カラーフィルタを外してください。
- ② ネジ(6個)を外し、拡散フィルタ押さえを外してください。
- ③ 「5.8 カラーフィルタ装着方法」と同じ方法で拡散フィルタを交換してください。  
拡散フィルタはリーフィルタ#252  
サイズは $140 \times 140$ です。
- ④ 拡散フィルタ押さえで拡散フィルタを押さえ、ねじ(6個)で固定してください。



### △ 注意

- 拡散フィルタは使用環境、使用時間により劣化する場合があります。

## 5.10 前面カバーの清掃

### △ 注意

- シンナーやアルコール等の有機溶剤は、アクリルフィルタの溶解・変色・割れの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 表面を乾いた布でこすると、摩擦により静電気が発生し、空気中に浮遊するゴミが付着し易くなり、傷の原因となりますので、注意してください。

- ① カラーフィルタ、拡散フィルタを外してください。
- ② プロアーやコンプレッサ等による圧縮空気を吹き付けて埃を吹き飛ばしてください。  
アクリルフィルタに傷を付けないように注意し、取り扱ってください。
- ③ 拡散フィルタ、カラーフィルタを装着してください。

## 5.11 使用上のご注意

### (1) 入力電源について

#### ⚠ 注意

- 調光器の出力（ノンディム出力含む）を電源として使用することはできません。調光出力（ノンディム出力を含む）で点灯させた場合、調光器が誤動作することがあります。また、調光器・器具の故障の原因となる可能性があります。

※ 商用交流電源・純直回路に接続する場合

定格入力電圧は、AC 100V 50/60Hzです。

許容範囲は、95V～105Vです。

この範囲でご使用ください。

### (2) その他取扱いについて

#### ⚠ 注意

- 本器具は精密機器です。衝撃を与えないでください。  
器具の損傷、不点灯・フリッカおよび異音の発生等の可能性があります。  
必ず手で操作を行ってください。
- ハロゲン器具などと一緒に使用する場合は、本器具から充分に遠ざけてください。  
熱により破損・溶解の原因となります。
- 使用中にDMX信号が遮断されると、直前の信号を維持します。
- TERMINATIONスイッチを「ON」にした機器以降にはDMX機器を接続しないでください。  
誤動作の原因となります。
- 調光の下限付近（DMXレベル0～10%付近）ではLEDの点灯が不安定となることがあります。そのような時はDMXレベルを上げてご使用ください。
- 照明器具をDMXなどで遠隔操作を行うときは、必ず目視で確認できる位置で行い、  
操作結果を目視で確認してください。見えない場所からの操作は危険です。

## 6. 点検と修理

### 6.1 日常点検、整備のお勧め

器具本体の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。

下記の点検項目に沿った内容で保守点検と、正しい維持管理を行ってください。

なお、補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

(1) お買い求めいただいた照明器具の性能を末長く維持し、安全を確保するために、

下記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。

(2) 日常点検チェックリストおよび処置

分類	点検項目	日常整備			弊社依頼
		増締め	清掃	交換	
灯体	灯体、吊りチェーン部の異常変形・損傷はないか。				○
	吊り金具部に損傷はないか。				○
	ホルダ枠に変形・損傷はないか。				○
	ネジ類に緩みはないか。	○			
	点灯するか。				○
LED光源	不点灯・光量低下はないか				○
	色温度異常はないか				○
拡散フィルタ	破損はないか。			○	
	変色はないか。			○	
前面カバー	ひび割れ、破損はないか。				○
	汚れていないか。		○		

### 6.2 定期点検のお勧め

(1) 使用期間における経年変化または、ご使用の状況によっては消耗、劣化する部品や絶縁の低下がありますので、専門技術者による定期点検をお勧めします。

(2) 定期点検は、弊社との保守点検契約をお勧めいたします。

点検内容、点検周期は、保守点検契約に基づいて実施いたします。

### 6.3 修理

(1) 修理の判断

前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、およびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。

(2) 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

(3) 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。

(4) 修理は弊社にお問い合わせください。

## 7. 仕様一覧

### 7.1 仕様一覧

形名	AL-LED-BL-12-3CH	AL-LED-BL-12-3-JCH	AL-LED-BL-12-4CH	AL-LED-BL-12-4-JCH
光源	LED モジュール			
入力電圧(V)	AC100(純直回路のみ)			
入力電流(A)	1.6			
定格消費電力(W)	159			
電源周波数(Hz)	50/60			
相関色温度(K) ≈1	3,000±150			
平均演色評価数Ra ≈1	95			
光源寿命(h) ≈1	20,000			
使用角度範囲	吊下げ専用器具(微調整±5°)			
使用周囲温度(°C)	5~35			
最高表面温度(°C)	45			
最小照射距離(m)	0.1			
最小離隔距離(m)	0.1			
調光範囲(%)	0~100			
調光方式	AL-LED-BL-12-3-JCH と接続	DMX512 <sup>※2</sup> /RDM <sup>※3</sup> / 手元	AL-LED-BL-12-4-JCH と接続	DMX512 <sup>※2</sup> /RDM <sup>※3</sup> / 手元
本体質量(kg)	17.7	19	18	19.3
材質	Alp(アルミニウム)、SS(圧延鋼材)、PMMA(アクリル樹脂)、PET樹脂			
外装	メラミン焼付塗装(黒)			
適合パイプ	φ42~49			
付属品	ケーブル押え用ネジ (交換用 M4×50)2 本		ケーブル押え用ネジ (交換用 M4×50)2 本	

・本仕様は弊社の標準仕様を表しています。

・交換部品・消耗部品は弊社の純正部品をお使いください。

・LED素子にはバラツキがあり、同一の形名においても光色、明るさが異なることがあります。



※1 周囲温度 25°C。保証値ではありません。

※2 USITT DMX512-A に準拠。


※3 RDM(Remote Device Management) :

ANSI 規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX512 ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする  
双方向通信の規格。

## 7.2 外形図



### 7.3 結線図



\*仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

#### 保証について

- ・保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置は3年間です。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理させていただきます。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。

#### ※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

#### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (2) お買上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - (7) 日本国外以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

#### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

日本国内専用  
Use only in Japan

**東芝ライテック株式会社** <https://www.tlt.co.jp>

システム事業部システム営業部

北海道地区	〒063-0814	北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナII	TEL.011-624-1181	FAX.011-615-3169
東北営業所	〒980-0803	宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 東芝仙台ビル4階	TEL.022-264-7261	FAX.022-263-7660
首都圏営業所	〒212-8585	神奈川県川崎市幸区堀川町72-34	TEL.044-331-7585	FAX.044-548-9638
中部営業所	〒451-0064	愛知県名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル6階	TEL.050-3191-3163	FAX.052-528-1545
関西営業所	〒541-0043	大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル6階	TEL.06-6208-6111	FAX.06-6208-6118
中国営業所	〒730-0017	広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階	TEL.082-212-1242	FAX.082-212-1249
九州営業所	〒810-0072	福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル4階	TEL.050-3191-7172	FAX.092-735-3125

お読みになったあとも必ず保存してください。

003LD038D