

# TOSHIBA


## 東芝蛍光灯シャンデリア取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯シャンデリアと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

### 各部のなまえ



# シャンデリア

### 器具の取り付けかた

- 器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。引掛シーリングが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店に依頼してください。

埋込引掛シーリング    角形引掛シーリング    丸形引掛シーリング



〔ご注意〕埋込引掛シーリングをご使用の場合は、ボックスに確実に取り付けられているか確かめてください。

- 作業を行なうときは必ず電源（壁スイッチまたはブレーカーを切ってください。）
- 取付金具を取り付けてください。

#### ●角形・丸形引掛シーリングが取り付けられている場合(図-1)

①付属のサポートを引掛シーリングの中心に合わせ付属の木ねじ（2本）で天井内の補強材のある場所に取り付けてください。

②取付金具の角穴にサポートのツメ部を入れ取付金具の回転穴にサポートのツメ部を落とし込みます。

③器具取付位置に取付金具の化粧ねじをねじ込んで固定します。


#### ●埋込引掛シーリングが取り付けられている場合

取付金具の角穴に埋込引掛シーリングのツメ部を入れ角形・丸形引掛シーリングと同様に取り付けます。



4. 仮り吊りチェーンを取付金具の切起し部に引掛け器具本体を仮り付けします。
5. 引掛シーリングキャップを引掛シーリングボデーに取り付けます。
6. 器具本体を持ち上げフランジを取付金具に飾りナットで取り付けてください。

〔ご注意〕天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

図-1



#### ●器具取付位置の調整




### セードの取り付けかた

1. ランプをランプホルダーに取り付けます。
2. ランプソケットをランプに差し込みます。
3. 反射笠の化粧ねじをゆるめてセードを入れ化粧ねじを締め込んでください。セードを取るときは化粧ねじをゆるめてからお取りください。

### 点灯・消灯のしかた

1. ランプ・点灯管・ベビー電球ソケットに確実に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯いたしません。
2. プルススイッチ引ひも（ツマミ）を引きますと次の順序で切り換えられます。



### お客様へ

引掛シーリングの取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。


### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


# TOSHIBA

## 特にご注意を

- 必ず電源周波数に合った器具をお使いください。  
蛍光灯器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ用の区別がありますので地域の周波数に合った器具をお選びください。(ご不明の場合はお買いあげの販売店におたずねください。)まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり、過熱して焼損などのものになります。  
・贈物としていただいた場合などには特にご注意ください。  
・電源周波数のちがった地域にご転居のときは部品の交換が必要です。お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、周波数変換については実費を請求させていただきます。



- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。



- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には、東芝蛍光ランプ<サークライン>ワットライター(ワットライター)メロウホワイ30ワット形とご指定ください。  
(注)東芝蛍光ランプ一般形も交換使用可能です。
- 点灯管交換の際には、“東芝点灯管FG-1E”とご指定ください。

## お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。




- 本体は電気掃除機またはハキなどでホコリをはらうようにしてください。



- グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。

- 器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL 03(5463)8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(16230)D

CD-386 (2 / 2)